

GARANTIE LIMITÉE LG

1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE

LG garantit que l'unité et les accessoires inclus sont exempts de toute défectuosité de matériel et de fabrication, conformément aux modalités suivantes:

1. Cette garantie limitée est valable pendant UN (1) an à partir de la date d'achat de ce produit par l'utilisateur initial.
2. Cette garantie limitée s'adresse à l'utilisateur initial du produit et ne peut être cédée ou transmise aux acheteurs/utilisateurs subséquents.
3. Cette garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial du produit pendant la période de garantie, pour autant que l'appareil soit utilisé au Canada.
4. Sur demande de LG, le consommateur doit fournir une preuve de la date d'achat.
5. Pendant la période de garantie applicable, LG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais pour l'utilisateur initial, toute pièce du téléphone et tout accessoire défectueux.
6. LG peut utiliser des pièces ou composantes remises à neuf ou neuves pour réparer le produit, ou décider de remplacer le produit par un produit remis à neuf ou neuf.

2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE

1. Les défectuosités ou les dommages résultant de l'utilisation anormale ou inhabituelle du produit.
2. Les défectuosités ou les dommages provenant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inapproprié, d'une exposition à l'humidité ou d'un contact avec l'eau, de modifications non autorisées, de connexions non autorisées, de réparations non autorisées, d'un mauvais usage, de négligence, d'abus, d'un accident, d'altérations, d'une installation inappropriée ou de tout autre acte dont la faute ne peut être attribuée à LG, y compris les dommages causés par un contact avec de la nourriture ou des liquides.
3. Les bris ou dommages à l'antenne, à moins qu'ils ne soient directement causés par des défectuosités de matériel ou de fabrication.
4. Les défectuosités ou anomalies présumées si le Service à la clientèle chez LG n'a pas été avisé par l'utilisateur initial durant la période de la garantie limitée en vigueur.

5. Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.
6. Les dommages résultant de l'usage d'accessoires non approuvés par LG.
7. Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées qui sont griffées ou endommagées suite à un usage normal.
8. Les produits réparés par du personnel ou une entreprise non autorisés.

Remarques:

1. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, expresses et implicites au sens le plus large autorisé par la loi, des actes législatifs ou autres, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier.
2. Le transporteur sont responsables des dommages que peuvent subir les marchandises en cours d'expédition.

3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Aucune autre garantie expresse n'est offerte avec ce produit. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE

VENDABILITÉ, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE LA PERTE D'USAGE DE CE PRODUIT, DE TOUS INCONVÉNIENTS, PERTES OU AUTRES DOMMAGES, DIRECTS OU CONSÉCUTIFS, SURVENANT DE L'UTILISATION OU DE L'INAPTITUDE À UTILISER CE PRODUIT, AINSI QUE DE TOUTE AUTRE VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ APPLICABLE À CE PRODUIT.

4. POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE

Pour obtenir un service sous garantie, composez le numéro de téléphone suivant à partir de n'importe quel endroit au Canada:

LG Electronics Canada, Inc.

Tél. 1-888-542-2623

www.lg.ca (voir les liens à « Wireless Phone Service »)



LG Electronics Canada Inc.

Mississauga (Ontario)



LG 9200

Guide de l'utilisateur

Table des matières

Déballage	10	Établissement d'un appel à partir de la liste de contacts	24
Pour votre sécurité	11	Pour régler le volume	25
Votre téléphone	16	Réponse à un appel	25
Composantes	16	Mode Vibration (réglage rapide)	25
Fonctions	17	Puissance du signal	25
Informations affichées	19	Pour entrer le texte	26
Pour commencer	20	Sélection de fonctions et d'options	30
Installation de la carte SIM	20	Carnet d'adresses	31
Chargement de la pile	21	Menu Appel en cours	32
Pour mettre le téléphone en sous tension et hors tension	23	Pendant un appel	32
Codes d'accès	23	Établissement d'un deuxième appel	32
Fonctions générales	24	Passer d'un appel à un autre	32
Établissement d'un appel	24	Réponse à un appel entrant	32
Pour faire un appel en appuyant sur la touche d'envoi	24	Refus d'un appel entrant	33
Appels internationaux	24	Désactivation du microphone	33
Conclusion d'un appel	24		

Appels collectifs ou conférences téléphoniques	33
Établissement d'un deuxième appel	34
Établissement d'une conférence téléphonique	34
Activation d'une conférence téléphonique en attente	34
Ajout d'appels à la conférence téléphonique	34
Appel privé pendant une conférence téléphonique	34
Conclusion d'une conférence téléphonique	34

Hiérarchie des menus **35**

Appels récents	39
App. en absence	39
Appels émis	39
Appels reçus	39
Eff. Dern. Appels	39
Durée d'appel	40
Dernier appel	40
Appels émis	40

Appels reçus	40
Tous appels	40

Messages **41**

Messages Instantanés Fido	41
Nouveau message	41
Texte	41
Multimédia	42

Boîte récept.	43
Brouillon	43
Boîte d'envoi	44
Envoyé	44

Écouter message vocale	45
Service d'information	45
Modèles	45
Texte	45
Multimédia	45
Carte d'affaire	46

Réglages	46
Messages Texte	46
Messages Multimédia	47
Num boîte voc	47
Télécharger Messages.....	47
Vérif. mémoire	48
Jeux et appli	49
Jeux et appli	49
Favoris	50
Profil réseau	50
Information	50
Statut de la mémoire	51
Version Java	51
Mon dossier	52
Favoris	52
Jeux et appli	52

Sonneries / sons	52
Télécharger des sonneries	52
Mes sons	52
Images	52
Télécharger Images	52
Images	52
Images animé	53
Internet	54
Accueil	55
Favoris	55
Profil réseau	55
Réglages cache	55
Effacer cache	55
Vérifier cache.....	55
Certificats sécurité	55
Info WAP	55

Messages Instantanés Fido.....	56
Outils.....	61
Camera	61
Prendre photo.....	61
Galerie	62
Vérif. mémoire	62
Réveil	62
Calendrier	63
Mémo vocal	64
Calculatrice	65
Calculateur de pourboire.....	65
Mémo	66
Fuseau horaire	66
Convertisseur	67
Carnet d'adresse	68
Liste des contacts	68
Nouveau contact	68

Liste de composition abrégée	69
Liste composition vocale	69
Groupes d'appel	70
Copier tous les contacts	71
SIM vers tél.....	71
Tél. vers SIM.....	71
Suppr. tous contacts	71
Définir emplacement sauvegarde	71
Information	71
Statut de la mémoire.....	71
Mon no de mobile.....	71
Réglages	72
Sons	72
Télécharger des sonneries	72
Sonneries	72
Volume	72
Sonnerie	72

Alerte message	72
Bips touches	72
Mémo Vocal	73
Affichage	73
Fond d'écran	73
Durée rétroéclairage.....	73
Contraste	73
Écran de veille	74
Son de mise en marche.....	74
Langues	74
Style menus	74
Date & Heure	74
Régler date.....	74
Format date.....	74
Régler heure	74
Format horaire.....	74
Réglages automatique	74

Appel	75
Renvoi des appels.....	75
Mode Réponse	75
Envoyer mon n°	76
Appel en attente.....	76
Bip minute	76
Rappel auto	76
Envoi DTMF.....	76
Sécurité	76
Demande code NIP	76
Verrouillage automatique des touches.....	77
Interdiction d'appel	77
Num FDN	78
Changer codes	78
Connexion	78
Sélection réseau.....	78
Liaison GPRS	79
Profil réseau	80

Réinit. profil réseau.....	80
Réinit. réglages défaut	80
Questions et réponses.....	81
Accessoires	84
Consignes de sécurité	85
Glossaire	100

Déballage

Assurez-vous d'avoir tous les articles illustrés ci-dessous.



Combiné



**Pile
standard**



Chargeur de voyage



**Guide de
l'utilisateur**

Pour votre sécurité

Renseignements importants

Ce guide contient des renseignements importants sur l'utilisation et le fonctionnement de ce téléphone. Veuillez lire chaque page attentivement pour obtenir un rendement optimal, éviter d'endommager l'appareil et l'utiliser correctement. Les modifications apportées à l'appareil qui ne sont pas expressément approuvées dans ce guide peuvent annuler la garantie correspondante.

Avant de commencer

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT! Afin de minimiser les risques de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à une forte humidité (salles de bain, piscines, et ainsi de suite).

Rangez toujours l'appareil loin de la chaleur. N'exposez jamais l'appareil à une température inférieure à -18°C ou supérieure à 40°C comme, par exemple, à l'extérieur en hiver ou dans votre voiture en été. L'exposition de l'appareil à une chaleur ou à un froid excessifs peut entraîner un mauvais fonctionnement, des dommages et des pannes graves.

Faites preuve de prudence si vous utilisez l'appareil près d'autres appareils électroniques. Les émissions RF de votre téléphone cellulaire peuvent affecter les appareils électroniques à proximité lorsque ceux-ci ne sont pas convenablement blindés. Consultez, s'il y a lieu, les fabricants des appareils médicaux personnels utilisés (p. ex., stimulateurs cardiaques et prothèses auditives) pour savoir si votre téléphone peut provoquer des interférences. Éteignez toujours votre appareil dans les établissements de soins de santé ainsi que dans les stations-service. Ne placez jamais l'appareil dans un four à micro-ondes car la pile exploserait.

IMPORTANT! Veuillez lire les CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE LA TIA à la page 85 avant d'utiliser votre téléphone.

Renseignements sur la sécurité

Veuillez lire et respecter les directives suivantes afin d'utiliser votre téléphone de façon sûre et correcte, et d'éviter de l'endommager. Après avoir lu ce guide, conservez-le toujours dans un endroit facile d'accès.

Pour votre sécurité

- ▶ Afin d'éviter les risques de choc électrique et d'incendie, débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur pendant les orages électriques.
- ▶ Votre téléphone peut produire des étincelles. Ainsi, ne l'utilisez pas dans les endroits.
- ▶ Ne rangez pas votre appareil dans les endroits excessivement poussiéreux et veillez à ce que le cordon d'alimentation se trouve à la distance minimale prescrite de toute source de chaleur.
- ▶ N'endommagez pas le cordon d'alimentation en le pliant, en le tordant, en le tirant ou en l'exposant à la chaleur. Pour éviter tout risque de choc électrique et d'incendie, n'utilisez pas la fiche si elle n'est pas solidement fixée au cordon.
- ▶ Branchez et débranchez le cordon d'alimentation en tenant fermement la fiche. Veillez à bien enfoncer la fiche dans la prise. Une fiche mal branchée peut provoquer une chaleur excessive, voire un incendie.
- ▶ Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Pour éviter tout risque de choc électrique et d'incendie, veillez à ne pas écraser le cordon d'alimentation avec quoi que ce soit
- ▶ Veillez à ce que la pile n'entre pas en contact avec des objets métalliques conducteurs comme un bijou ou des pièces de monnaie. Un court-circuit pourrait causer une explosion.
- ▶ Afin d'éviter tout risque de choc électrique, court-circuit et incendie, ne démontez pas la pile et ne la soumettez à aucun impact. Conservez la pile hors de la portée des enfants.
- ▶ Pour éviter des blessures graves, n'utilisez pas une pile qui serait endommagée et ne mettez pas une pile dans la bouche. Pour votre sécurité 11
- ▶ Pile en charge s'affiche à l'écran après la connexion à l'adaptateur de voyage. Si la pile est complètement à plat, l'indicateur lumineux d'appels s'allume, mais l'écran n'affiche pas « Pile en charge ».
- ▶ Ne placez pas d'articles comportant des composants magnétiques (carte de crédit, carte téléphonique, livret de banque ou ticket de métro) à proximité de votre téléphone. Le téléphone risquerait d'endommager la bande magnétique.
- ▶ Utilisez les accessoires tels que les écouteurs et le kit piéton avec la plus grande précaution. Assurez-vous que les câbles fournis en tant qu'accessoires ne soient pas en contact avec l'antenne inutilement.

- ▶ Pendant un appel, ne tenez pas l'antenne de l'appareil et évitez également que celle-ci entre en contact avec votre corps.
- ▶ Pendant un appel de longue durée, la qualité de la transmission peut être affectée par la chaleur produite par l'appareil.
- ▶ Protégez l'appareil contre les vibrations et les chocs excessifs.
- ▶ Si vous prévoyez ne pas utiliser votre appareil pendant une longue période, rangez-le dans un endroit sûr en prenant soin de débrancher le cordon d'alimentation.

Renseignements de la FCC au sujet de l'exposition aux radiofréquences

AVERTISSEMENT! Lisez cette information avant d'utiliser le téléphone.

Au mois d'août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a, par le biais d'un document intitulé Report and Order FCC 96-326, adopté une nouvelle norme de sécurité en ce qui concerne l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émanant

des émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives sont conformes à la norme de sécurité précédemment établie par les organismes de normalisation des États-Unis et des autres pays.

La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC et à ces normes internationales.

MISE EN GARDE

N'utilisez que l'antenne homologuée fournie. L'utilisation d'antennes non homologuées et les modifications non autorisées peuvent nuire à la qualité des appels, endommager l'appareil, annuler la garantie et contrevenir aux règlements de la FCC.

N'utilisez pas l'appareil si l'antenne est endommagée. Une antenne endommagée qui entre en contact avec la peau peut provoquer une brûlure légère. Au besoin, communiquez avec concessionnaire local pour obtenir une antenne de rechange.

Fonctionnement de l'appareil porté sur le corps

Cet appareil a été testé pour être porté sur soi avec l'arrière du téléphone à une distance minimale de 10 mm du corps. Pour satisfaire aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, une

distance d'au moins 10 mm doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone. Les pinces de ceinture, les étuis et autres accessoires semblables d'autres marques et contenant des composants métalliques ne doivent pas être utilisés. Les accessoires portatifs empêchant de maintenir une distance de 2 cm entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone et qui n'ont pas été testés pour être portés sur soi risquent de ne pas être conformes aux limites d'exposition de la FCC et ne devraient donc pas être utilisés.

Antenne extérieure montée au véhicule (en option, le cas échéant)

Selon les exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, une distance minimale de 20 cm doit être maintenue entre l'utilisateur/toute autre personne et l'antenne extérieure montée au véhicule.

Pour en savoir davantage au sujet de l'exposition aux radiofréquences, visitez le site Web de la FCC à l'adresse www.fcc.gov

Conformité aux limites de classe B de la partie 15 du règlement de la FCC

Cet appareil et ses accessoires sont conformes aux limites de classe B de la partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil et ses accessoires ne doivent pas provoquer de brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil et ses accessoires doivent accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Mises en garde concernant la pile

- ▶ Ne démontez pas la pile.
- ▶ Ne provoquez pas de court-circuit.
- ▶ N'exposez pas la pile à des températures élevées (60 °C et plus).
- ▶ N'incinerez pas la pile.

Mise au rebut de la pile

- ▶ Veuillez jeter la pile de façon appropriée ou la rapporter à votre fournisseur de services sans fil pour recyclage.
- ▶ Ne jetez pas la pile au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.

Mises en garde concernant l'adaptateur (chargeur)

- ▶ L'utilisation d'un chargeur non adapté peut endommager l'appareil et annuler votre garantie.
- ▶ L'adaptateur ou chargeur ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.

N'exposez pas l'adaptateur ou chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme une salle de bain.

Eviter toute nuisance a votre ouïe

Vous exposez a des sons forts pendant trop longtemps peut nuire a votre ouïe. C'est pour cela que nous vous recommandons de ne pas allumer ou eteindre votre telephone trop pret de votre oreille et de regler le volume de la musique et des sonneries a un niveau raisonnable.

Si vous ecoutez de la musique en exterieur, assurez-vous que le volume soit regle a un niveau raisonnable afin que vous restiez avertis de ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulierement recommande lorsque vous vous apretez a traverser la rue.

Votre téléphone

Composantes



Fonctions

1. Écouteur

2. Touches latérales: Ces touches permettent de régler le volume de la sonnerie en mode d'attente de le volume du haut-parleur pendant un appel.

3, 9. Touches programmables gauche et droite:

Chacune de ces touches permet d'exécuter les fonctions indiquées à l'écran immédiatement audessus.

4. Touche d'envoi: Permet de composer un numéro et de répondre aux appels entrants. En mode d'attente, appuyez sur cette touche pour accéder rapidement aux plus récents appels entrants, sortants et manqués.

5. Touches alphanumériques: En mode d'attente, ces touches permettent de composer un numéro; en mode d'édition, elles permettent d'entrer des chiffres et des caractères.

6. Microphone: Peut être désactivé pendant un appel pour assurer la confidentialité.

7. Écran: Affiche les icônes d'état du téléphone, les articles du menu, l'information du Web, des images et plus encore, tout en couleur.


8. Manette ou touche de navigation: Permet de faire défiler les noms, numéros de téléphone, menus ou paramètres. La manette sert aussi à déplacer le curseur vers le haut ou le bas, la droite ou la gauche pour rédiger du texte et utiliser le calendrier, et avec certains jeux. Il suffit d'appuyer brièvement sur la manette pour sélectionner une fonction. Appuyer brièvement lancera le navigateur WAP. Permet de sélectionner et de confirmer des options.

10. Touche de message texte: Permet de récupérer et d'envoyer des messages textuels.

11. Touche de fin / mise en marche: Permet de mettre le téléphone sous tension ou hors tension, de mettre fin aux appels et de retourner au mode d'attente.

12. Touche Effacer: Permet de supprimer les caractères entrés ou de revenir à l'écran précédent.

Votre téléphone



Touche d'entrée de texte

Bascule entre **ABC**, **ABC** et **abc** texte.

Touche de changement

- ▶ Appuyer une fois pour changer de fonction.
- ▶ Appuyer deux fois pour verrouiller le changement.

Touches de fonction

Les touches de fonction droite et gauche permettent d'activer les invites affichées dans les zones de fonction correspondantes.

Barre d'espace

Pour entrer un espace.

Touche Entrée

Force un saut de ligne lorsqu'on modifie du texte.

Espace arrière

Supprime des caractères.



Prise écouteur / microphone



Caméra

Rétroéclairage

Le rétroéclairage éclaire l'affichage et le clavier. Lorsque vous appuyez sur une touche ou ouvrez le rabat, le rétroéclairage s'allume. Ils s'éteignent lorsque vous n'appuyez sur aucune touche pendant une période donnée, établie dans l'option **Durée rétroéclairage** du menu. Après une minute, l'affichage s'éteint pour économiser la pile. Pour spécifier la durée d'activité du rétroéclairage, réglez l'option **Durée rétroéclairage** du menu (Menu 9.2.2).

Informations affichées



Zone des icônes

Zone des textes et des images

Indications de touches programmables

Zone	Description
Première ligne	Affiche diverses icônes.
Lignes centrales	Affichent messages, instructions et autres données que vous entrez, tels qu' un numéro à composer.
Dernière ligne	Montre les fonctions actuellement attribuées aux deux touches programmables.

Icônes affichées à l'écran

Le tableau ci-dessous décrit les différents indicateurs ou icônes qui s'affichent à l'écran du téléphone.

Icônes	Signification
	Indique la puissance du signal réseau.
	Indique qu'un appel est en cours.
	Signale une itinérance hors du réseau.
	Indique que le service GPRS est disponible.
	Indique qu'une alarme a été réglée et est active.
	Indique le niveau de charge de la pile.
	Signale la réception d'un message texte.
	Signale la réception d'un message vocal.
	Indique que vous pouvez utiliser le service de téléchargement de messages.
	Indique que la vibration d'avertissement a été réglée.
	Signale que l'option Muet est activée.
	Signale que l'option Écouteur est activée.
	Signale que l'option Voiture est activée.
	Signale que l'option Général est activée.
	Signale l'utilisation de la fonction Calendrier.


Pour commencer


Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau cellulaire, vous recevez une carte SIM enfichable contenant les détails relatifs à votre abonnement, tel que votre NIP, les services en option qui sont disponibles et bien d'autres.


! Important!

La carte SIM enfichable et ses contacts s'endommagent facilement lorsqu'on les égratigne ou lorsqu'on les plie. Ainsi, faites attention lorsque vous manipulez, insérez ou retirez la carte. Conservez la carte SIM hors de portée des jeunes enfants.

1. Au besoin, éteignez le téléphone en maintenant la touche  enfoncée jusqu'à ce que l'image de mise hors tension apparaisse.
2. Retirez la pile. Pour le faire:




3. Glissez la carte SIM dans son emplacement pour la verrouiller en place. Assurez-vous que le coin encoché se trouve en bas à gauche et que les contacts en or de la carte soient orientés vers l'intérieur du téléphone.




! Remarque

Si vous devez retirer la carte SIM, glissez-la tel qu'illustré et sortez-la de son emplacement.



4. Placez la pile de manière à ce que les onglets d'extrémité soient alignés avec les fentes au bas du téléphone.



5. Appuyez sur la pile jusqu'à ce qu'elle soit bien en place (un clic sera audible). Vérifiez que la pile est correctement installée avant de mettre le téléphone en marche.




Chargement de la pile

L'utilisation d'accessoires non homologués peut endommager votre téléphone et annuler votre garantie.

Pour utiliser le chargeur de voyage fourni avec votre téléphone:


1. La pile étant installée, branchez le fil du chargeur de voyage à l'extrémité inférieure du téléphone. Vérifiez que la flèche du connecteur est orientée vers l'avant du téléphone.
2. Branchez l'adaptateur sur une prise de courant murale à courant alternatif. N'utilisez que le chargeur de voyage fourni.



! Avertissement

Vous devez débrancher l'adaptateur avant de retirer la pile du téléphone; sinon vous pourriez endommager le téléphone.

3. Lorsque le chargement est terminé, débranchez l'adaptateur de la prise de courant et retirez-le du téléphone en appuyant sur les languettes grises situées de chaque côté du connecteur.




⚠ Remarque

- ▶ Si le téléphone est sous tension pendant la recharge, les barres de l'icône de niveau de charge s'affichent à l'écran pour indiquer la progression de l'opération. Ces barres clignotent lorsque la pile est entièrement rechargée.
- ▶ Si le téléphone est hors tension, l'écran affiche le niveau de charge.
«**Pile en charge**» ou «**pile chargée**» s'affiche.

Si la pile n'est pas entièrement chargée à la fin de l'opération:

- ▶ Allumez et éteignez le téléphone et essayez à nouveau de recharger la pile.
- ▶ Retirez et réinstallez la pile et essayez à nouveau de la recharger.

Pour mettre le téléphone en sous tension et hors tension


1. Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que le téléphone s'allume.
2. Si le téléphone vous demande d'entrer votre NIP, entrez-le et appuyez sur la touche programmable gauche [OK]. Pour plus de détails, voir la page 72.

Le téléphone cherche votre réseau et, lorsqu'il le trouve, l'écran de veille, illustré ci-dessous, apparaît. Vous pouvez maintenant faire ou recevoir un appel.



! Remarque

La langue d'affichage est pré-réglée à l'usine à l'Anglais. Pour changer la langue, utilisez l'option Langue du menu. (Menu 9.2.6).

3. Si vous voulez éteindre le téléphone, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'image de mise hors tension apparaisse.

Codes d'accès





Vous pouvez utiliser les codes d'accès décrits dans cette section pour empêcher toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Les codes d'accès peuvent être modifiés à l'aide de la fonction **Changer code** (Menu 9.5.5).

Code de sécurité (4 à 8 chiffres)



Le code de sécurité empêche toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Le code par défaut est "0000". Le code de sécurité est nécessaire pour supprimer tous les numéros de téléphone et pour activer le menu Réinit. régl. usine. Le code de sécurité par défaut peut être modifié à partir du menu Régl. sécur.

Fonctions générales



Établissement d'un appel

1. Vérifiez que votre téléphone soit allumé.
2. Entrez un numéro de téléphone, avec l'indicatif régional. Pour modifier le numéro affiché à l'écran, appuyez sur les touches de navigation vers la  droite et la gauche pour positionner le curseur à l'endroit désiré ou appuyez simplement sur la touche pour effacer les chiffres un par un.
 - ▶ Appuyez sur la touche  pour effacer le numéro en entier.
3. Appuyez sur la touche  pour composer le numéro.
4. Appuyez sur la touche  lorsque vous avez terminé.


Pour faire un appel en appuyant sur la touche d'envoi

1. Appuyez sur la touche  pour afficher les plus récents numéros de téléphone entrants, sortants et manqués.
2. Choisissez le numéro désiré à l'aide de la touche de navigation.
3. Appuyez sur la touch .

Appels internationaux

1. Pour faire apparaître le préfixe international, appuyez sur la touche  pendant quelques instants. Le caractère “ + ” peut être remplacé par le code d'accès international.
2. Entrez le code de pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche .

Conclusion d'un appel

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche .

Établissement d'un appel à partir de la liste de contacts

Vous pouvez enregistrer les noms et les numéros de téléphone que vous utilisez fréquemment dans la mémoire de la carte SIM ainsi que dans la mémoire du téléphone, appelée « liste de contacts ». Vous pouvez ensuite composer le numéro d'un contact retrouvé dans votre liste de contacts.



Pour régler le volume


Pendant un appel, vous pouvez régler le volume de l'écouteur à l'aide des touches latérales du téléphone. En mode de veille, vous pouvez régler le volume de la sonnerie avec ces touches.

Réponse à un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et l'icône lumineuse représentant un téléphone apparaît à l'écran. Si l'appelant peut être identifié, son numéro de téléphone (ou son nom, s'il est enregistré dans votre carnet d'adresses) s'affiche.

1. Appuyez sur la touche  ou sur la touche


programmable gauche pour répondre à l'  appel. Si l'option **N'importe quelle touche de Mode Réponse** (Menu 9.4.2) est réglée à 0, vous pouvez répondre à l'appel en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  et de la touche programmable droite.

2. Vous pouvez ensuite mettre fin à l'appel en fermant le rabat ou en appuyant sur la touche .


! Avis

Vous pouvez répondre à un appel tout en consultant le carnet d'adresses ou en utilisant d'autres fonctions du menu.

Mode Vibration (réglage rapide)

Lorsque le rabat est fermé, vous pouvez activer le mode de vibration en appuyant pendant quelques instants sur la touche .

Puissance du signal

Si vous vous trouvez à l'intérieur d'un bâtiment, il est possible que vous obteniez une meilleure réception si vous vous tenez près d'une fenêtre. Vous pouvez vérifier la puissance du signal grâce à l'indicateur de signal () affiché à l'écran.

Pour entrer le texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier du téléphone. Les touches du clavier vous permettent, entre autres, d'entrer des noms dans le carnet d'adresses, de rédiger un message et d'ajouter des événements dans le calendrier.

Les modes de saisie de texte disponibles sont décrits ci-dessous.


Mode d'entrée T9

Ce mode vous permet d'entrer des mots à raison d'une seule frappe par lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. En mode T9, les frappes sont automatiquement comparées au contenu d'un dictionnaire intégré pour trouver le mot qui convient, ce qui exige beaucoup moins de frappes que le mode de saisie conventionnel (mode ABC).

Mode alphabétique

Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci s'affiche.

Mode numérique

Ce mode vous permet d'entrer des numéros à raison d'une frappe par chiffre. Pour passer au mode numérique dans un champ de saisie textuelle, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le mode numérique s'affiche.

Mode des symboles



Ce mode vous permet d'entrer des caractères spéciaux.

Avis

Vous pouvez sélectionner une langue T9 différente à partir de l'option du menu. Le mode T9 est activé par défaut.



Changement de mode de saisie de texte

1. Lorsque le curseur se trouve dans un champ autorisant l'entrée de caractères, l'indicateur de mode de saisie de texte est affiché dans le coin supérieur droit de l'écran.

2. Pour changer de mode, appuyez quelques instants sur la touche .
Les modes proposés sont alors affichés.
3. Pour activer le mode des symboles, appuyez sur la touche .

Utilisation du mode T9


Le mode prédictif d'entrée de texte T9 vous permet d'entrer des mots facilement en minimisant le nombre de frappes nécessaires. Chaque fois que vous appuyez sur une touche, l'appareil affiche les caractères qu'il pense que vous entrez en fonction d'un dictionnaire intégré. Au fur et à mesure que de nouvelles lettres sont ajoutées, le mot affiché est remplacé par le mot du dictionnaire qui semble le mieux correspondre aux lettres tapées.



1. En mode prédite d'entrée de texte T9, commencez à entrer un mot en appuyant sur les touches  à . Appuyez sur une touche par lettre.
 - ▶ Étant donné que le mot change au fur et à mesure que vous entrez des lettres, ignorez ce qui s'affiche à l'écran jusqu'à ce que le mot soit entièrement tapé.

- ▶ Si le mot affiché ne correspond toujours pas au mot désiré lorsque vous avez fini de le taper, appuyez sur la touche de navigation une fois ou plus pour consulter la liste de mots proposée.

Exemple: Appuyez sur     pour taper **Good**

Appuyez sur     [touche de navigation vers le bas] pour taper **Home**



- ▶ Si le mot désiré ne figure pas dans la liste, ajoutez-le en utilisant le mode alphabétique.
2. Entrez le mot entier avant de modifier ou de supprimer des lettres.
 3. Ajoutez un espace après chaque mot en appuyant sur la touche .




Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour effacer des mots, appuyez quelques instants sur la touche .

! Avis

Pour quitter le mode d'entrée de texte sans sauvegarder le texte entré, appuyez sur .

Saisie en mode alphabétique

Utilisez les touches  à  pour entrer le texte.

- Appuyez sur la touche correspondant à la lettre voulue.
 - ▶ une fois pour entrer la première lettre;
 - ▶ deux fois pour entrer la deuxième lettre;
 - ▶ et ainsi de suite.
- Pour insérer une espace, appuyez une fois sur la touche . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour effacer le contenu de l'écran, appuyez pendant quelques instants sur la touche .

⚠ Avis

Le tableau ci-dessous indique les caractères disponibles et les touches correspondantes.

Touche	Caractères par ordre d'affichage à l'écran	
	Majuscule	Minuscule
1	. , - ¿ ? ¡ ! ' @ : 1	. , - ¿ ? ¡ ! ' @ : 1
2	A B C Ä Å Æ Ç 2	a b c à á â ã ç 2
3	D E F È É Ê Ë 3	d e f è é ê ë 3
4	G H I Í Î Ï 4	g h i í î ï 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ó Ô Õ Ñ 6	m n o ó ô õ ñ 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V Û Ü Ù Û 8	t u v ù ú û ü 8
9	9 W X Y Z 9	w x y z 9
0	Touche d'espacement	Touche d'espacement



Saisie en mode numérique

Le mode numérique permet d'entrer des chiffres dans un message texte (un numéro de téléphone, par exemple).



Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres désirés avant de passer manuellement au mode d'entrée de texte approprié.

Saisie en mode des symboles

Le mode des symboles vous permet d'entrer différents symboles ou caractères spéciaux.

Pour entrer un symbole, appuyez sur la touche  . Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le symbole désiré, puis appuyez sur la touche  .

Sélection de fonctions et d'options

Votre téléphone comporte un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont structurées en menus et sous-menus, accessibles au moyen de deux touches programmables marquées  et . Chacun de ces menus et sous-menus vous permet de visualiser et de modifier les paramètres d'une fonction donnée. Le rôle des touches programmables varie en fonction du contexte; l'étiquette située tout en bas de l'écran, juste au-dessus de chaque touche, précise ce rôle.

Appuyez sur la touche programmable gauche pour accéder aux menus disponibles.



Appuyez sur la touche programmable droite pour accéder à MI FIDO.

Carnet d'adresses

Vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone ainsi que les noms correspondants dans la mémoire de la carte SIM. Vous pouvez également conserver jusqu'à 255 numéros et noms dans la mémoire du téléphone. La carte SIM et la mémoire du téléphone, bien que physiquement distinctes, sont utilisées comme une entité unique appelée « Liste de contacts » (voir la page 68 pour plus de détails à ce sujet).

Menu Appel en cours

Votre téléphone fournit un certain nombre de fonctions que vous pouvez utiliser pendant un appel. Pour accéder à ces fonctions pendant un appel, appuyez sur la touche programmable gauche [Options].

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Liste de contacts | 5. DTMF activé |
| 2. Appel en attente | 6. Discrétion |
| 3. Fin d'appel | 7. Rédiger mémo |
| 4. Message texte | 8. Enregistrement vocal |


Pendant un appel

Le menu affiché à l'écran du combiné durant un appel diffère du menu principal par défaut affiché sur l'écran de veille. Les options sont décrites ci-dessous.


Établissement d'un deuxième appel


Vous pouvez récupérer un numéro à appeler dans votre carnet d'adresse pour passer un deuxième appel. Appuyez sur la touche programmable gauche et sélectionnez Liste de contacts.

Passer d'un appel à un autre

Pour passer d'un appel à un autre quand il y a deux appels en cours, appuyez la touche .

Réponse à un appel entrant

Pour répondre à un appel entrant quand le combiné sonne, appuyez simplement sur la touche . L'appareil peut également vous signaler un appel entrant lorsqu'un autre appel est déjà en cours. Une tonalité résonne dans l'écouteur et l'affichage indique qu'un deuxième appel est en attente. Cette fonction, appelée **Appel en attente**, n'est disponible que si votre réseau la prend en charge. Pour plus de détails au sujet de l'activation et de la désactivation de cette fonction, voir le menu d'appel en attente (Menu 9.3.4).

Lorsque la fonction d'appel en attente est activée, vous pouvez mettre le premier appel en attente et répondre au deuxième appel en appuyant sur la touche . Vous pouvez mettre fin à l'appel en cours et répondre à l'appel en attente en appuyant sur la touche programmable gauche [Options] et en sélectionnant **Appel actif** dans le sous-menu **Fin d'appel**.

Refus d'un appel entrant

Vous pouvez refuser un appel entrant sans y répondre en appuyant simplement sur la touche .

Durant un appel, vous pouvez refuser un appel entrant en appuyant sur la touche programmable droite et en sélectionnant **Rejeter l'appel**.



Désactivation du microphone

Vous pouvez désactiver le microphone durant un appel en appuyant sur la touche programmable droite de **discrétion** (Muet) ou en accédant aux **[Options]** puis en sélectionnant Muet. Vous pouvez annuler la fonction de discrétion en appuyant sur la touche programmable droite **d'annulation de la fonction de discrétion [A. Muet]** ou en sélectionnant **A. Muet** dans les **[Options]**.

Appels collectifs ou conférences téléphoniques

Le service d'appels collectifs (ou conférences téléphoniques) vous permet de mener simultanément une conversation avec plus d'un appelant. Cette fonction n'est disponible que si votre fournisseur de services la prend en charge. Vous ne pouvez établir de conférences téléphoniques qu'avec un appel en cours et un appel en attente, auxquels vous avez déjà répondu. Une fois la conférence téléphonique établie, la personne qui l'a établie peut ajouter ou supprimer des appels, ou encore séparer certains appels de la conférence (sans toutefois couper la communication avec vous). Toutes ces options sont disponibles dans le menu **Appel en cours**. Un appel collectif peut regrouper jusqu'à cinq interlocuteurs. Une fois l'appel établi, vous contrôlez la conférence téléphonique et vous seul pouvez ajouter d'autres personnes à l'appel collectif.

Établissement d'un deuxième appel

Vous pouvez faire un autre appel pendant un appel en cours. Pour cela, entrez le deuxième numéro de téléphone et appuyez sur la touche . Le premier appel est automatiquement mis en attente lorsque le deuxième appel est établi. Vous pouvez passer d'un appel à l'autre en appuyant sur la touche .

Établissement d'une conférence téléphonique

Pour établir une conférence téléphonique, mettez un appel en attente et, avec l'autre appel actif, appuyez sur la touche programmable gauche [Options] et sélectionnez **Conférence et Joindre**.

Activation d'une conférence téléphonique en attente

Pour activer une conférence téléphonique mise en attente, appuyez sur la touche programmable gauche [Options] et sélectionnez **Récupérer appel**.


Ajout d'appels à la conférence téléphonique

Pour ajouter un appel à une conférence téléphonique en cours, composez un autre numéro, appuyez sur la touche programmable gauche [Options] et sélectionnez **Conférence et Joindre**.

Appel privé pendant une conférence téléphonique

Pour établir une communication privée avec un appelant d'une conférence téléphonique, composez un autre numéro, appuyez sur la touche programmable gauche [Options] et sélectionnez **Conférence et Privé**.

Conclusion d'une conférence téléphonique

Vous pouvez mettre fin à la communication avec l'appelant affiché à l'écran en appuyant sur la touche .

Hiérarchie des menus

L'illustration qui suit présente la structure des menus et indique:

- ▶ le numéro attribué à chaque option du menu; et
- ▶ la page où l'on décrit la fonction.

1. Appels récents (voir page 39)

- 1.1 App. en absence
- 1.2 Appels émis
- 1.3 Appels reçus
- 1.4 Eff. Dern. Appels
- 1.5 Durée d'appel
 - 1.5.1 Dernier appel
 - 1.5.2 Appels reçus
 - 1.5.3 Appels émis
 - 1.5.4 Tous appels

2. Messages (see page 41)

- 2.1 Messages Instantanés Fido
- 2.2 Nouveau message
 - 2.2.1 Texte
 - 2.2.2 Multimédia
- 2.3 Boîte récept.
- 2.4 Brouillon
- 2.5 Boîte d'envoi

2.6 Envoyé

2.7 Écouter message vocale

2.8 Service d'information

2.9 Modèles

- 2.9.1 Texte
- 2.9.2 Multimédia
- 2.9.3 Carte d'affaire

2.0 Réglages

2.* Vérif. mémoire

3. Jeux et appli (voir page 52)

3.1 Jeux et appli

3.2 Favoris

3.3 Profil réseau

3.4 Information

3.4.1 Statut de la mémoire

3.4.2 Version Java

4. Mon dossier (voir page 55)

4.1 Favoris

4.2 Jeux et appli

4.3 Sonneries / sons

4.4 Images

5. Internet (voir page 56)

5.1 Accueil

5.2 Favoris

5.3 Profil réseau

5.4 Réglages cache

5.4.1 Effacer cache

5.4.2 Vérifier cache

5.5 Certificats sécurité

5.6 Info WAP

6. Messages Instantanés Fido (voir page 58)

7. Outils (voir page 59)

7.1 Camera

7.2 Réveil

7.3 Calendrier

7.4 Enrg vocal

7.5 Calculatrice

7.6 Calculateur de Pourboire

7.7 Mémo

7.8 Fuseau horaire

7.9 Convertisseur

8. Carnet d'adresse (voir page 67)

8.1 Liste des contacts

8.2 Nouveau contact

8.3 Liste de composition abrégée

8.4 Liste composition vocale

8.5 Groupes d'appel

8.6 Copier tous le contacts

8.6.1 SIM vers tél.

8.6.2 Tél.vers SIM

8.7 Suppr. tous contacts

8.8 Définir emplacement sauvegarde

8.9 Information

8.9.1 Statut de la mémoire

8.9.2 Mon no de mobile

9. Réglages (voir page 72)

9.1 Sons

9.1.1 Télécharger des sonneries

9.1.2 Sonneries

9.1.3 Volume

9.1.4 Sonnerie

9.1.5 Alerte message

9.1.6 Bips touches

9.1.7 Mémo Vocal

9.2 Affichage

9.2.1 Fond d'écran

9.2.2 Durée rétroéclairage

9.2.3 Contraste

9.2.4 Écran de veille

9.2.5 Son de mise en marche

9.2.6 Langues

9.2.7 Style menus

9.3 Date & Heure

9.3.1 Régler date

9.3.2 Format date

9.3.3 Régler heure

9.3.4 Format horaire

9.3.5 Réglages automatique

9.4 Appel

- 9.4.1 Renvoi des appels
- 9.4.2 Mode Réponse
- 9.4.3 Envoyer mon n°
- 9.4.4 Appel en attente
- 9.4.5 Bip minute
- 9.4.6 Rappel auto
- 9.4.7 Envoi DTMF

9.5 Sécurité

- 9.5.1 Demande code NIP
- 9.5.2 Verrouillage automatique des touches
- 9.5.3 Interdiction d'appel
- 9.5.4 Num FDN
- 9.5.5 Changer codes

9.6 Connexion

- 9.6.1 Sélection réseau
- 9.6.2 Liaison GPRS
- 9.6.3 Profil réseau
- 9.6.4 Réinit. profil réseau

9.7 Réinit. réglages défaut

Appels récents

Vous ne pouvez vérifier le dossier des appels manqués, reçus et émis que si le réseau prend en charge la fonction d'identification de la ligne appelante dans la zone de service.

Le numéro et le nom (le cas échéant) sont affichés avec la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez également afficher la durée des appels.

App. en absence

Menu 1.1

Cette option permet d'afficher les 10 derniers appels sans réponse. Vous pouvez également:

Appels émis

Menu 1.2

Cette option permet d'afficher les 20 derniers appels sortants (appels établis ou tentatives d'appel). Vous pouvez également:

- Afficher le numéro (le cas échéant) et le composer ou le sauvegarder dans le carnet d'adresses
- Entrer un nouveau nom pour le numéro et les sauvegarder dans le carnet d'adresses
- Envoyer un message à ce numéro
- Effacer l'appel de la liste

Appels reçus

Menu 1.3

Cette option vous permet d'afficher les 20 derniers appels entrants. Vous pouvez également:

- Afficher le numéro (le cas échéant) et le composer ou le sauvegarder dans le carnet d'adresses
- Entrer un nouveau nom pour le numéro et les sauvegarder dans le carnet d'adresses
- Envoyer un message à ce numéro
- Effacer l'appel de la liste

Eff. Dern. Appels

Menu 1.4

Vous permet de supprimer les listes encore l'enregistrer d' **Appel en absence, reçus et émis**. Vous pouvez supprimer **Tous appels** en même temps.

Durée d'appel

Menu 1.5

Permet d'afficher la durée des appels entrants et sortants. Vous pouvez également réinitialiser cette durée. Les compteurs suivants sont proposés:

Dernier appel *(Menu 1.5.1)*

Durée du dernier appel.

Appels émis *(Menu 1.5.2)*

Durée des appels sortants.

Appels reçus *(Menu 1.5.3)*

Durée des appels entrants.

Tous appels *(Menu 1.5.4)*

Durée totale de tous les appels effectués et entrants depuis la dernière réinitialisation du compteur.

Remarque

La durée réelle facturée par votre fournisseur de services peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, de l'option d'arrondi appliquée à la facturation, etc.

Messages

Messages Instantanés Fido

Menu 2.1

La fonction de messagerie instantanée est utilisable uniquement si elle est prise en charge par un exploitant de réseau ou par des communautés telles que MSN Messenger et Y! Messenger. Les utilisateurs de la messagerie instantanée auront besoin d'un ID utilisateur et d'un mot de passe valides afin d'ouvrir une session, d'échanger des messages et de vérifier s'ils sont connectés.

Nouveau message

Menu 2.2

Texte (Menu 2.2.1)

Vous pouvez écrire et modifier un message texte.

1. Pour écrire un message, sélectionnez **Texte**.
2. Pour faciliter la saisie de texte, utilisez T9.
3. Appuyez sur **[Insérer]** pour ajouter une information particulière.
4. Pour régler les options de votre texte ou en terminer la rédaction, appuyez sur la touche programmable droite **[Options]**.

! Remarque

Le LG 9200 est doté de la MMS et peut envoyer des images, des clips vidéo et des extraits sonores. Le destinataire pourrait ne pas recevoir votre message si son appareil ne prend pas ces options en charge.

Insérer

- ▶ **Symbole:** Pour ajouter des caractères spéciaux.
- ▶ **Image:** Vous pouvez insérer des images. Par défaut, ce sont les photos de Mes images qui sont disponibles pour les messages courts.
- ▶ **Animation:** Vous pouvez insérer les animations qui sont disponibles pour les messages courts.
- ▶ **Son:** Vous pouvez insérer les sons qui sont disponibles pour les messages courts.
- ▶ **Modèles de texte:** Votre appareil contient des modèles de texte que vous pouvez utiliser.
- ▶ **Liste des contacts:** Pour ajouter des numéros de téléphone ou des adresses de courriel dans le carnet d'adresses.
- ▶ **Carte d'affaire:** Pour ajouter votre carte d'affaires au message.

Options

- ▶ **Envoyer un numéro:** Entre le numéro de téléphone ou sélectionnez le numéro dans le carnet d'adresses.
- ▶ **Sauver comme brouillon:** Sauvez le message pour l'envoyer plus tard.
- ▶ **Régler T9:** Pour sélectionner un mode de saisie intuitif T9.
- ▶ **Effacer texte:** Efface le message rédigé.
- ▶ **Annuler:** Permet de quitter l'éditeur de texte.

Multimédia (Menu 2.2.2)

Vous pouvez écrire et modifier des messages.

1. Pour écrire un message multimédia, sélectionnez Multimédia.
2. Vous pouvez créer un nouveau message ou en choisir un parmi les modèles de message multimédia prédéfinis.

Options

- ▶ **Envoyer:** Vous pouvez envoyer des messages multimédias à plusieurs destinataires, classer vos messages par priorité ou les envoyer plus tard.

! Remarque

Tous les messages seront automatiquement enregistrés dans votre dossier de boîte d'envoi, même si l'envoi a échoué.

- ▶ **Voir:** Pour prévisualiser les messages multimédias que vous rédigez.
- ▶ **Enregistrer:** Pour enregistrer vos messages multimédias.
- ▶ **Déplacer vers diapos:** Pour passer à la diapositive précédente ou suivante
- ▶ **Supprimer diapos:** Pour supprimer la diapositive sélectionnée.
- ▶ **Régler minuterie:** Pour régler la minuterie d'une diapo, d'un texte, d'une image ou d'un son.
- ▶ **Régler T9:** Pour sélectionner un mode de saisie intuitif T9.
- ▶ **Annuler:** Pour revenir au menu Message.

! Remarque

Si vous sélectionnez une photo pendant que vous rédigez un message multimédia, le chargement durera environ 5 secondes. Veuillez attendre que le téléchargement de la photo soit terminé avant de continuer.

Boîte récept.


Menu 2.3

L'appareil vous avertit des messages que vous recevez. Ces messages sont stockés dans votre Boîte de réception. Si votre téléphone affiche « Pas d'espace pour message SIM », vous devez uniquement supprimer les messages SIM de votre boîte de réception.

Si le téléphone affiche « Pas d'espace pour message », vous pouvez libérer de l'espace dans chaque répertoire en supprimant des messages, des données multimédias et des applications.

* Message SIM

Vous pouvez télécharger un message multimédia signalé en entier en sélectionnant le menu Recevoir. Pour en savoir plus sur les paramètres de téléchargement, voir le Menu 2.9.

La touche programmable gauche permet d'ouvrir le menu OPTIONS. Pour lire un message, appuyez sur la touche .

- ▶ **Répondre:** Pour répondre à l'expéditeur.
- ▶ **Supprimer:** Pour supprimer le message courant.
- ▶ **Transférer:** Pour réacheminer le message sélectionné à un autre destinataire.
- ▶ **Extraire:** Pour extraire une image, un clip vidéo, un son, un numéro de téléphone, une adresse de courriel et un URL. Ces éléments sont enregistrés dans Mon dossier ou dans le Carnet d'adresses.
- ▶ **Appeler Expéditeur:** Pour rappeler l'appelant.
- ▶ **Afficher Les Informations:** Pour afficher les informations à propos des messages reçus.

Brouillon

Menu 2.4

Vous pouvez afficher les messages enregistrés en tant que brouillon. Les brouillons sont énumérés selon la date et l'heure auxquelles ils ont été enregistrés.

Les options proposées sont les suivantes:

- ▶ **Afficher:** Pour afficher le message sélectionné.
- ▶ **Supprimer:** Pour supprimer le message sélectionné.

- ▶ **Modifier:** Pour modifier le message sélectionné.
- ▶ **Afficher Les Informations:** Pour afficher les informations à propos du message.
- ▶ **Tout Supprimer:** Pour effacer tous les messages dans le dossier.

Boîte d'envoi

Menu 2.5

Cette boîte contient les messages envoyés et non envoyés. Vous pouvez voir l'état de livraison des messages envoyés.

✳ Si vous avez déjà envoyé le message:

- ▶ **Afficher:** Pour prévisualiser le message multimédia que vous avez rédigé.
- ▶ **Supprimer:** Pour supprimer le message courant.
- ▶ **Transférer:** Pour réacheminer le message courant à d'autres destinataires.
- ▶ **Afficher Les Informations:** Pour afficher les informations à propos des messages envoyés : adresse du destinataire, objet, heure, date, type et taille des messages.
- ▶ **Tout Supprimer:** Pour supprimer tous les messages dans la boîte d'envoi.

✳ Si vous n'avez pas envoyé le message:

- ▶ **Afficher:** Pour prévisualiser le message multimédia que vous avez rédigé.
- ▶ **Supprimer:** Pour supprimer le message courant.
- ▶ **Modifier:** Pour modifier le message courant.
- ▶ **Envoyer:** Pour envoyer le message.
- ▶ **Afficher Les Informations:** Pour afficher les informations à propos des messages dans la boîte d'envoi.
- ▶ **Tout Supprimer:** Pour supprimer tous les messages dans la boîte d'envoi.

Envoyé

Menu 2.6


Contient les messages envoyés. Vous pouvez voir l'état de livraison des messages envoyés.

- ▶ **Effacer:** Permet d'effacer le message sélectionné du dossier Envoyé.
- ▶ **Transférer:** Permet d'acheminer le message à d'autres destinataires.
- ▶ **Effacer tout:** Pour effacer tous les messages dans le dossier Envoyé.

Écouter message vocale

Menu 2.7

Avant d'utiliser cette fonction, vous devez entrer le numéro du serveur vocal fourni par votre fournisseur de services.

Vous pouvez vous connecter rapidement au premier serveur vocal en appuyant quelques instants sur la touche  en mode de veille.

Service d'information

Menu 2.8

Les messages de ce service sont des messages texte envoyés par le réseau aux utilisateurs de téléphones mobiles GSM. Ils fournissent de l'information générale telle que des bulletins météorologiques, des informations routières, de l'information sur les taxis, les pharmacies et le cours des titres. Chaque type d'information est associé à un numéro, que l'on peut obtenir auprès du fournisseur de services. Lorsque vous recevez un message du service d'information, un message éclair le signale ou le message lui-même s'affiche directement à l'écran.

Modèles

Menu 2.9

Texte (Menu 2.9.1)

La liste compte six messages prédéfinis. Vous pouvez afficher et modifier les messages modèles ou en créer de nouveaux.

Les options proposées sont les suivantes:

► Envoyer par

- **Messages texte:** Permet d'envoyer le message modèle sélectionné par SMS.
- **Message multimédia:** Permet d'envoyer le message modèle sélectionné par MMS.

► Supprimer:

Permet de supprimer le message modèle sélectionné.

Multimédia (Menu 2.9.2)

- **Envoyer:** Vous pouvez envoyer des messages multimédias à plusieurs destinataires, classer vos messages par priorité ou les envoyer plus tard.
- **Voir:** Pour prévisualiser le message multimédia que vous avez rédigé.

- ▶ **Enregistrer:** Pour enregistrer le message multimédia.
- ▶ **Déplacer vers diapos:** Pour passer à la diapositive précédente ou suivante
- ▶ **Supprimer diapos:** Pour supprimer la diapositive sélectionnée.
- ▶ **Régler minuterie:** Pour régler la minuterie d'une diapo, d'un texte, d'une image ou d'un son.
- ▶ **Régler T9:** Pour sélectionner un mode de saisie intuitif T9.
- ▶ **Annuler:** Pour revenir au menu Message.

! Remarque

Si vous sélectionnez une photo pendant que vous rédigez un message multimédia, le chargement durera environ 5 secondes. Veuillez attendre que le téléchargement de la photo soit terminé avant de continuer.

Carte d'affaire (Menu 2.9.3)

Cette option vous permet de créer votre propre carte de visite. Entrez votre nom, votre numéro de téléphone cellulaire, votre numéro au bureau, votre numéro de télécopieur et votre adresse électronique.

▶ Envoyer par

- **Messages texte:** Permet d'envoyer la carte de visite sélectionnée par SMS.
 - **Message multimédia:** Permet d'envoyer la carte de visite sélectionnée par MMS.
- ▶ **Supprimer:** Vous permet de effacer la carte de visite sélectionnée.

Réglages

Menu 2.0

Messages Texte (Menu 2.0.1)

- ▶ **Réponse par même centre:** Permet au destinataire de votre message SMS de vous répondre par l'intermédiaire de votre centre de messages, si ce service est offert par le réseau.
- ▶ **Numéro Du Centre De Messagerie:** Si vous voulez envoyer le message texte, vous pouvez recevoir l'adresse du centre SMS en passant par ce menu.
- ▶ **Passerelle Courrier électronique:** Vous pouvez envoyer le message texte à l'adresse de courriel en passant par cette passerelle.
- ▶ **Objet du Message:** Vous pouvez entrer l'objet EMS lorsque ce menu est activé.

- ▶ **Réglage réseau:** Les valeurs possibles sont GPRS (système mondial de communications mobiles) et GSM (service général de radiocommunication en mode paquet). Communiquez avec l'entreprise de services réseau ou votre fournisseur de services pour savoir comment paramétrer le service choisi et connaître la tarification et la vitesse de connexion correspondantes. GSM préféré/GPRS préféré

Messages Multimédia (Menu 2.0.2)

- ▶ **Sujet:** Vous pouvez entrer l'objet MMS lorsque ce menu est activé.
- ▶ **Durée d'affichage d'une diapo:** Permet d'afficher la durée de chaque page lorsque vous rédigez le message.
- ▶ **Priorité:** Pour régler la priorité du message sélectionné.
- ▶ **Période de Validité:** Ce service réseau vous permet de définir la période de conservation des messages MMS au centre de messagerie.
- ▶ **Avis de réception:** Si ce paramètre est réglé à **Oui** dans ce menu, vous pouvez vérifier si l'envoi du message a été réussi.

- ▶ **Lire les reçus:** Ce menu vous permet de déterminer s'il faut demander un message de confirmation de lecture au destinataire.
- ▶ **Téléchargement automatique**
 - **Marche:** Si vous sélectionnez cette option, les messages sont téléchargés automatiquement dès leur réception.
 - **Arrêt:** Reporte à plus tard le téléchargement de messages.
- ▶ **Profil réseau:** Pour régler l'URL des points d'accès de plusieurs fournisseurs.

Num boîte voc (Menu 2.0.3)

Ce numéro vous permet au besoin de modifier le numéro du serveur vocal.

! Remarque

Le courriel vocal est une fonction du réseau. Adressez-vous à votre fournisseur de services pour obtenir plus de détails.

Télécharger Messages (Menu 2.0.4)

Vous pouvez régler l'option que vous receviez des messages ou pas.

Vérif. mémoire

*Menu 2.**

Vous pouvez vérifier l'espace libre et l'utilisation de la mémoire de chaque répertoire. Vous pouvez accéder à chacun des menus de répertoire.

Java est une technologie développée par Sun Microsystems. Tout comme vous téléchargeriez une mini-application Java à l'aide des navigateurs Netscape ou MS Internet Explorer standard, vous pouvez télécharger le MIDlet Java avec le téléphone WAP. Selon le fournisseur de services, tous les programmes basés sur Java, tels que les jeux Java, peuvent être téléchargés et exécutés sur un téléphone. Une fois téléchargé, vous pouvez accéder au programme Java dans le menu des jeux et applications, où vous pouvez l'exécuter ou le supprimer. Les fichiers du programme Java sauvegardés dans le téléphone sont en formats .JAD et .JAR.

! Remarque

Le fichier JAR est un fichier condensé du programme Java et le fichier JAD est un fichier de description qui inclut des informations détaillées. À partir du réseau et avant le téléchargement, vous pouvez afficher la description détaillée du fichier JAD.

! Avertissement

Seuls les programmes J2ME (Java 2 Micro Edition) peuvent être exécutés sur un téléphone. Les programmes J2SE (Java 2 Standard Edition) ne peuvent être exécutés que sur un ordinateur.

Jeux et appli

Menu 3.1

Le menu des jeux et applications affiche la liste des programmes Java téléchargés avec WAP. Tous les programmes précédemment téléchargés peuvent être sélectionnés, supprimés ou affichés en détail dans le menu des jeux et applications. Le menu des jeux et applications donne accès aux options suivantes:

- ▶ **Ouvrir:** Ouvre le programme sélectionné. La liste inclut tous les programmes Java installés dans le téléphone.
- ▶ **Effacer:** Efface le programme sélectionné. Une fois le programme effacé, la seule façon de le restaurer sera de le télécharger à nouveau.
- ▶ **Envoyer Information:** Certains détails de Java MIDlet tels que le nom MIDlet, la taille, la version, le fournisseur et l'URL JAD peuvent être envoyés par SMS.
- ▶ **Information:** Affiche des renseignements détaillés sur le programme sélectionné, notamment le nom du programme, sa taille, la version du programme, les renseignements sur le fournisseur et l'adresse du site Web ou l'URL.

Favoris

Menu 3.2

Lorsqu'un programme Java est téléchargé à l'aide du WAP, l'adresse de téléchargement est ajoutée aux signets.

Le menu Java inclut une liste de signets permettant de télécharger des programmes Java. Cette liste de signets peut être consultée dans le menu Favoris.

- ▶ **Connexion:** permet de sélectionner parmi vos signets l'adresse à utiliser pour la connexion. Une fois la connexion établie, le programme Java souhaité peut être téléchargé à partir de la liste.
- ▶ **Afficher:** permet d'afficher les informations concernant les signets, comme par exemple leur nom ou leur adresse.
- ▶ **Supprimer:** permet de supprimer le signet sélectionné. Il est conseillé de faire preuve de la plus grande prudence lors de la suppression des signets car ils ne peuvent pas être restaurés.
- ▶ **Editer:** permet de sélectionner le signet à modifier. La modification d'un signet se fait dans l'ordre suivant : URL, Titre, Profil (Point d'accès), ID utilisateur et Mot de passe. Pour créer un signet, la procédure est la même.

Le fournisseur de services peut exiger un ID utilisateur et un mot de passe, mais si aucun ne vous a été fourni, vous pouvez laisser ces champs vides.

- ▶ **Nouveau signet:** permet d'ajouter un nouveau signet. S'il n'y a pas de favoris, un message s'affiche qui vous indique qu'il n'y a pas de favoris.
- ▶ **Envoyer URL:** permet de envoyer l'URL de signet sélectionné par SMS.
- ▶ **Effacer tout:** permet de supprimer tous les signets sélectionnés, ainsi que répertoire de signets dans le menu Jeux et applis.

Profil réseau

Menu 3.3

Pour plus de détails, consultez la page 56.

Information

Menu 3.4

Les programmes téléchargés avec WAP sont stockés dans la mémoire du téléphone. La capacité de mémoire du téléphone est limitée et une fois qu'elle est pleine, il est impossible d'y enregistrer d'autres programmes. Le menu Afficher l'information permet de vérifier la capacité de mémoire restante dans un téléphone.

Statut de la mémoire (*Menu 3.4.1*)

Affiche la capacité de mémoire maximale et la mémoire disponible.

Version Java (*Menu 3.4.2*)

Affiche la version Java courante.

Favoris

Menu 4.1

Lorsqu'un programme Java est téléchargé à l'aide du WAP, l'adresse de téléchargement est ajoutée aux signets. Le menu Java inclut une liste de signets permettant de télécharger des programmes Java.

Jeux et appli

Menu 4.2

Pour plus de détails, voir la page 49 (Menu 3.1).

Sonneries / sons

Menu 4.3

Télécharger des sonneries *(Menu 4.3.1)*

Cette option du menu vous permet d'accéder au site de téléchargement de sonneries de FIDO.

Mes sons *(Menu 4.3.2)*

Appuyez sur la touche programmable gauche [Options] pour afficher les options ci-dessous.

- ▶ **Envoyer:** Permet d'envoyer le son sélectionné par SMS ou MMS.
- ▶ **Définir comme sonnerie:** Le son sélectionné sera utilisée comme fond d'écran.

- ▶ **Supprimer:** Supprime le son sélectionnée.
- ▶ **Renommer:** Permet de modifier le titre du son sélectionnée.
- ▶ **Effacer tout:** Supprime toutes les sons.

Images

Menu 4.4

Télécharger Images *(Menu 4.4.1)*

Cette option du menu vous permet d'accéder au site de téléchargement d'images de FIDO.

Images *(Menu 4.4.2)*

Appuyez sur la touche programmable gauche [Options] pour afficher l'option ci-dessous.


- ▶ **Envoyer:** Permet d'envoyer le message l'image sélectionné par SMS ou MMS.
- ▶ **Définir comme fond d'écran:** L'image sélectionnée sera utilisée comme fond d'écran.
- ▶ **Supprimer:** Supprime l'image sélectionnée.
- ▶ **Renommer:** Permet de modifier le titre de l'image sélectionnée.
- ▶ **Effacer tout:** Supprime toutes les images.

Images animé *(Menu 4.4.3)*


Vous pouvez afficher, supprimer ou contrôler les contenus téléchargés. Vous pouvez obtenir des animations à partir du site WAP, de MMS ou de SMS. Vous avez ensuite la possibilité de les envoyer par SMS ou MMS, de les modifier ou de les supprimer.

Vous pouvez accéder à divers services WAP (protocole pour les applications sans fil ou Protocol WAP), tels que les opérations bancaires, les nouvelles, les bulletins météorologiques et les renseignements sur les vols. Ces services sont spécialement conçus pour les téléphones cellulaires et ils sont gérés par les fournisseurs de services WAP.

Consultez votre exploitant de réseau ou votre fournisseur de services privilégié pour en savoir plus sur les services WAP disponibles et leurs tarifs. Votre fournisseur de services vous donnera également des instructions sur la façon d'utiliser ces services.

Pour lancer le navigateur en mode attente, appuyez pendant quelques instants sur la touche .

La page d'accueil s'affiche lorsque la connexion est établie. Le contenu de cette page varie en fonction du fournisseur de services.

Vous pouvez ouvrir n'importe quelle page Web en entrant son adresse URL. Pour quitter le navigateur, appuyez sur la touche . L'écran de veille s'affiche.

Navigation à l'aide du navigateur WAP

Vous pouvez surfer sur le réseau en utilisant les touches du téléphone ou le menu du navigateur WAP.

Utilisation des touches du téléphone

Lorsque vous surfez le net, les touches du téléphone ne fonctionnent pas comme en mode téléphone.

Touche	Description
Touches de navigation haut / bas	Défilement des lignes de la zone de contenu.

Utilisation du menu du navigateur WAP

Diverses options vous sont proposées lorsque vous surfez sur le Web mobile.

Remarque

Les menus du navigateur WAP peuvent varier selon votre version du navigateur.

Accueil

Menu 5.1

Établit la connexion à une page d'accueil. Cette page d'accueil peut être le site défini dans le profil activé. Si vous n'avez pas défini de page d'accueil dans ce profil, la page qui apparaît sera celle du fournisseur de services.

Favoris

Menu 5.2

Lorsqu'un programme Java est téléchargé à l'aide du WAP, l'adresse de téléchargement est ajoutée aux signets. Le menu Java inclut une liste de signets permettant de télécharger des programmes Java.

Profil réseau

Menu 5.3

Un profil est l'information réseau qui permet d'accéder à Internet. Les options sont:

- **Réglages:** Vois les items divers du profil courant.
- **Renommer:** Révise le nom du profil.
- **Aj. nouveau:** Vous pouvez ajouter le nouveau réseau.

Réglages cache

Menu 5.4

Les informations ou services auxquels vous avez accédé sont stockés dans la mémoire cache du téléphone.

Effacer cache (*Menu 5.4.1*)

Efface le contenu enregistré dans le cache.

Vérifier cache (*Menu 5.4.2*)

Définit une valeur selon laquelle les tentatives de connexion sont effectuées l'intermédiaire du cache ou pas.

ⓘ Remarque

Le cache est une mémoire tampon utilisée pour enregistrer temporairement les données.

Certificats sécurité

Menu 5.5

Affiche la liste de toutes les attestations disponibles.

Info WAP

Menu 5.6

La version du navigateur WAP est affichée.

Messages Instantanés Fido

La fonction de messagerie instantanée est utilisable uniquement si elle est prise en charge par un exploitant de réseau ou par des communautés telles que MSN Messenger et Y! Messenger. Les utilisateurs de la messagerie instantanée auront besoin d'un Id utilisateur et d'un mot de passe valides afin d'ouvrir une session, d'échanger des messages et de vérifier s'ils sont connectés.

Il y a deux moyens d'utiliser la messagerie instantanée.

1. Par le Menu Principal

2. Ou du raccourci clavier MI FIDO (la touche de navigation droite). Appuyer brièvement sur le raccourci permet d'afficher les clients de MI disponibles. Les options de menu ci-dessous peuvent ne pas apparaître car les différentes communautés de MI ne les prennent pas toutes en charge. Elles peuvent aussi être différentes selon les communautés sélectionnées. Des mots clés comme Id utilisateur, ouvrir une session et contact sont des expressions générales que l'on retrouve dans les menus de MI selon les différentes communautés, telles que MSN Messenger et Y! Messenger

Menu Hors ligne

Ouvrir session

L'utilisateur peut ouvrir une session en entrant son Id utilisateur et son mot de passe

! Remarque

Si votre numéro de téléphone n'est pas enregistré sur la carte SIM, vous ne serez pas en mesure d'ouvrir une session auprès du client de MI. Vous pouvez vérifier votre numéro de téléphone dans le menu Mes numéros (Menu 8.8)

! Remarque

Dès que votre Id utilisateur et votre mot de passe sont enregistrés, vous n'avez plus à les taper de nouveau au cours du processus d'ouverture de session. Cette fonction est optionnelle.

Conservations enregistrées

C'est là où vous pouvez voir les conversations enregistrées.

Réglages

► **Mon état:** Pour régler votre état à Disponible, Occupé ou Invisible.

- ▶ **Enregistrer mot de passe:** Vous pouvez enregistrer votre mot de passe lors de l'ouverture de session.
- ▶ **Ouverture de session automatique:** Si vous sélectionnez la communauté de MI auprès de laquelle vous avez enregistré votre Id utilisateur et votre mot de passe, vous ouvrirez automatiquement une session dans cette communauté lorsque vous allumerez votre téléphone.

Information MI

Indique les renseignements sur le client de messagerie instantanée, par exemple le nom du client et le numéro de version.

Menu en ligne / Conversation à deux

Une fois la session ouverte, une liste de contacts accompagnée de noms d'écran s'affichera. Les options de menu disponibles dépendent de l'endroit où se trouve le curseur.

Lorsque le curseur est placé sur une liste de conversations

! Remarque

La liste de conversations contient le contact actif avec lequel vous avez conversé ainsi qu'un contact inconnu.

- ▶ **Afficher/masquer conversation:** Permet d'afficher ou de masquer des contacts dans la liste sélectionnée.

! Remarque

Lorsque vous appuyez sur la touche de navigation gauche ou droite ou sur la touche de confirmation sur la liste de conversations, vous pouvez afficher ou masquer des conversations.

- ▶ **Envoyer à d'autres:** Permet d'envoyer un message à un contact inconnu. Si vous sélectionnez cette option, vous devez taper votre Id utilisateur avant d'ouvrir une session MI ou d'engager une conversation.
- ▶ **Conversations enregistrées:** Permet d'afficher ou de supprimer la session de conversation enregistrée.
- ▶ **Réglages**
 - **Mon état:** Pour régler votre état à Disponible, Occupé ou Invisible.
 - **Afficher:** Pour afficher tous les contacts ou seulement les contacts en ligne.

- **Afficher le nom:** Pour changer le nom qui s'affiche lorsque vous êtes sur MSN Messenger.

- ▶ **Fermer session:** Pour amorcer le processus de fermeture de session.

Lorsque le curseur se trouve sur une conversation

- ▶ **Terminer la conversation:** Met fin à la conversation sélectionnée. Si un contact inconnu a été sélectionné, il est supprimé.
- ▶ **Bloquer/débloquer contact:** Permet de bloquer ou de bloquer un contact.
- ▶ **Afficher info:** Permet d'afficher les informations sur l'Id utilisateur et le texte d'état.
- ▶ **Rafraîchir contact:** Pour actualiser les informations sur la présence du contact sélectionné.
- ▶ **Réglages:** Reportez-vous au menu Réglages précédent.
- ▶ **Fermer session:** Pour amorcer le processus de fermeture de session.

Lorsque le curseur se trouve sur une liste de contacts

- ▶ **Afficher/masquer conversations:** Permet d'afficher ou de masquer les contacts dans la liste sélectionnée.
- ▶ **Ajouter contact:** Permet de créer un contact dans la liste de contacts sélectionnée et de rechercher également ce contact en fonction de l'adresse électronique, du prénom ou du nom.
- ▶ **Liste verrouillée:** Pour afficher la liste des contacts bloqués.
- ▶ **Rafraîchir la liste:** Pour actualiser les informations sur la présence des contacts dans la liste de contacts.
- ▶ **Envoyer à d'autres:** Permet d'envoyer un message à un contact inconnu. Si vous sélectionnez cette option, vous devez taper votre Id utilisateur avant d'ouvrir une session MI ou d'engager une conversation.
- ▶ **Réglages:** Reportez-vous au menu Réglages précédent.
- ▶ **Fermer session:** Pour amorcer le processus de fermeture de session.

Lorsque le curseur se trouve sur un contact

- ▶ **Ajouter contact:** Permet de créer un contact dans la liste de contacts sélectionnée et de rechercher également ce contact en fonction de l'adresse électronique, du prénom ou du nom.
- ▶ **Supprimer contact:** Pour supprimer le contact sélectionné.
- ▶ **Bloquer/débloquer contact:** Pour permettre ou bloquer une conversation avec le contact sélectionné.
- ▶ **Rafraîchir contact:** Pour actualiser les informations sur la présence du contact sélectionné.
- ▶ **Afficher info:** Permet d'afficher les informations sur l'Id utilisateur et le texte d'état.
- ▶ **Réglages:** Reportez-vous au menu Réglages précédent.
- ▶ **Fermer session:** Pour amorcer le processus de fermeture de session.

Options de menu disponibles dans l'écran Conversation

- ▶ **Envoyer:** Pour envoyer le message rédigé.
- ▶ **Retour à la liste:** Pour retourner à la liste de contacts.
- ▶ **Insérer:** Pour insérer un symbole, un modèle ou une émoticône dans l'écran Conversation.
- ▶ **Bloquer/débloquer contact:** Pour permettre ou bloquer une conversation avec le contact sélectionné.
- ▶ **Enregistrer la conversation:** Permet de stocker la conversation en cours.
- ▶ **Terminer la conversation:** Met fin à la conversation en cours et vide le tampon de conversations.
- ▶ **Afficher info:** Permet d'afficher les informations sur l'Id utilisateur et le texte d'état.
- ▶ **Régler T9:** Permet de sélectionner la langue de la saisie de texte intuitive.



! Remarque

- Vous pouvez insérer des symboles, des émoticônes et des modèles de texte dans l'écran de conversation à l'aide de la touche programmable gauche.
- Dans la fenêtre de conversation, vous pouvez utiliser la touche de navigation vers le haut ou le bas pour faire défiler la conversation.
- Un message ne peut contenir plus de 400 caractères pour la réception et 128 pour l'envoi.
- Les informations de présence peuvent ne pas s'actualiser en temps réel, vous pouvez donc utiliser l'option «Rafraîchir la liste»/«Rafraîchir les contacts» pour obtenir l'état le plus récent.

Camera

Menu 7.1

Le téléphone prend en charge cinq modes de saisie d'images, soit 128X160, 160X120, 320X240 et 640X480.

Vous pouvez accéder directement à la fonction appareil photo en appuyant pendant environ deux secondes sur la touche  ou  (touche appareil photo).

Prendre photo (Menu 7.1.1)

En vous servant du module appareil photo intégré dans votre téléphone, vous pouvez prendre des photos de personnes ou d'événements où que vous soyez. Vous pouvez aussi envoyer des photos à d'autres personnes dans un message photo.

Appuyez sur la touche programmable de droite [Options] pour afficher les options suivantes:

- **Taille de l'image:** Permet de choisir le format de l'image 128X160 (Mobile), 160X120 (QQVGA), 320X240 (QVGA), 640X480 (VGA). Le format sélectionné s'affiche à l'écran de saisie.
- **Luminosité:** Permet de régler la luminosité de l'écran. Cinq réglages sont disponibles: (-2, -1, 0, +1, +2)

- **Équilibre des blancs:** Permet de régler l'effet d'éclairage. Les choix suivants sont disponibles: Auto / Lumière du jour / Incandescente / Nuageux / Fluorescente.
- **Zoom:** Permet de régler le niveau de zoom (ne sont disponible pas en 680 x 480 VGA résolution).
- **Effet graphique:** Permet d'ajouter des effets spéciaux à l'image. Appuyez sur la touche de navigation gauche ou droite pour trouver le ton désiré. Couleur, sépia et monochrome sont disponibles.
- ▶ **Retardateur:** Détermine le temps de retard.
- **Rafale:** Cette fonction permet de choisir le nombre de clichés consécutifs qui peuvent être pris simultanément. Le nombre de clichés dépend du format de l'image. Pour une image de 640X480, vous pouvez choisir de prendre 1 ou 3 prises de vue chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur; pour une image de 320X240, vous pouvez choisir 1, 3 ou 6 prises de vue; pour les autres formats, vous pouvez choisir 1, 3, 6 ou 9 prises de vue.
- **Son de l'obturateur:** Permet de choisir un son qui résonne lorsque vous appuyez sur l'obturateur: Son 1 / Son 2 / Son 3 / Muet

- **Valeurs par défaut:** Permet de rétablir les paramètres par défaut de l'appareil photo (format, luminosité, zoom, etc.).

Galerie (Menu 7.1.2)

Cette fonction vous permet d'examiner les photos que vous avez prises.

Cette fonction permet d'enregistrer toutes les photos prises dans un album. Un album qui ne contient pas de photo porte la mention **Vide**. L'image affichée est la dernière à avoir été visionnée. Le titre et le numéro de l'image s'affichent en haut de l'écran. La touche de navigation gauche ou droite est utilisée pour afficher l'image précédente ou l'image suivante, respectivement.

- **Envoyer photos:** vous permet d'envoyer un message multimédia avec la photo prise. Pour plus de détails sur l'envoi de messages multimédias, voir la page 41.
- **Définir comme papier peint:** vous permet d'utiliser la photo sélectionnée comme papier peint.
- **Définir comme photo ID** (disponible seulement dans le menu Images Photo ID): vous permet d'utiliser la photo sélectionnée comme photo ID.
- **Supprimer:** vous permet de effacer l'image courante.

- **Diaporama:** vous permet d'afficher les photos sous forme de montage photographique.
- **Renommer:** vous permet de changer le nom d'une photo que vous avez prise.
- **Effacer tout:** vous permet de effacer toutes les photos de l'album.
- **Infos:** affiche le titre, le format, ainsi que la date et l'heure de la photo sélectionnée.

Vérif. mémoire (Menu 7.1.3)

Cette option permet de vérifier la capacité de mémoire. La capacité maximale est de 300KB. La capacité de mémoire restante s'affiche à l'écran.

Réveil

Menu 7.2

Réglez le réveil pour sonner à une heure précise. Le menu Réveil propose les options suivantes:

Marche: Permet de régler l'heure (heure et minutes) d'activation de l'alarme.

1. Accédez au menu **Réveil**.
2. Sélectionnez l'option **[Marche]** en appuyant sur les touches de navigation vers la droite et vers la gauche.

3. Pour régler l'heure d'activation de l'alarme, appuyez sur la touche de navigation vers le bas.
4. Entrez l'heure voulue et appuyez de nouveau sur la touche de navigation vers le bas.
5. Les options suivantes sont proposées:
 - **Une fois:** Le réveil sonne une seule fois et est ensuite désactivé.
 - **Journalier:** Le réveil sonne chaque jour à la même heure.
 - **Hebdo:** Le réveil sonne chaque semaine, le même jour et à la même heure.
 - **Mensuel:** Le réveil sonne chaque mois, le même jour et à la même heure.
6. Utilisez ensuite les touches de navigation vers la droite et vers la gauche pour choisir la mélodie d'alarme.
7. Appuyez sur la touche programmable gauche [Réglé].

Arrêt: Permet d'annuler l'alarme.

! Remarque

Lorsque cette option est réglée à **Marche**, le réveil sonne à l'heure spécifiée, même si le téléphone est éteint. Pour arrêter l'alarme, ouvrez le téléphone et appuyez sur la touche programmable droite [Quitter].

Calendrier

Menu 7.3

Lorsque vous entrez dans ce menu, un calendrier s'affiche. La date est indiquée en haut de l'écran. Un curseur carré permet de localiser un jour précis. La présence d'un caractère de soulignement dans le calendrier signale un événement ou un mémo cette journée particulière. Cette fonction vous rappelle de consulter votre agenda et vos mémos. Le téléphone émet une tonalité d'alarme si vous l'avez réglé pour signaler une note en particulier.

Pour modifier le jour, le mois et l'année:

Touche	Description
Touches de navigation haut / bas	Hebdo
Touche de navigation gauche / droite	Quotidien

! Remarque

Les options de modification du calendrier ne sont disponibles que si vous avez déjà entré un rendez-vous dans votre calendrier. Si une entrée a été effectuée, une icône de calendrier s'affiche sur l'écran de veille à la date du rendez-vous et, lorsque vous affichez le calendrier, une date avec les rendez-vous est mise en évidence ou ombragée différemment des dates sans rendez-vous.

- ▶ **Supprimer:** Permet de supprimer l'agenda.
- ▶ **Nouvel agenda:** Vous pouvez modifier jusqu'à 30 caractères et créer jusqu'à 30 notes.
- ▶ **Editer:** Permet de modifier l'agenda.
- ▶ **Calendrier:** Permet de consulter le calendrier.
- ▶ **Tonalité agenda:** Le téléphone peut émettre une alarme à la date programmée d'un événement.
- ▶ **Tous les agendas:** Permet d'afficher les notes définies pour tous les jours. Utilisez les touches de navigation vers le haut et vers le bas pour explorer les listes de notes. Vous pouvez accéder au menu en appuyant sur la touche programmable gauche [Options].
- ▶ **Aller à la date:** Permet d'accéder à une date précise.

- ▶ **Supprimer échus:** Permet de supprimer, dans l'agenda, un événement antérieur ayant déjà été signalé.
- ▶ **Effacer tout:** Permet d'effacer tous les agendas. Cette opération doit être confirmée.

! Remarque

Selon la configuration du calendrier, vous pouvez modifier, supprimer ou afficher tous les événements, supprimer les anciens événements ou tous les événements Touche de navigation haut / bas Hebdo Touche de navigation gauche /droite Quotidien Touche Description.

Mémo vocal

Menu 7.4

Cette fonction vous permet d'enregistrer un mémo. Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois messages vocaux, chacun d'une durée maximale de 30 secondes. Vous pouvez utiliser la fonction de mémo vocal pour:

- Écouter les mémos vocaux enregistrés
- Effacer un ou tous les mémos vocaux

1. Une fois l'enregistrement lancé, le message **Enregistrement...** et le temps restant s'affichent.

! Remarque

Lorsque tous les emplacements de mémoire destinés aux mémos sont pleins, vous devez supprimer un mémo existant avant d'en enregistrer un nouveau.

2. Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez sur la touche programmable de gauche [**Enreg.**]. La date et l'heure d'enregistrement du mémo apparaissent à l'écran.
- ▶ **Supprimer:** Permet de supprimer un mémo particulier. Tous les mémos enregistrés sont lus, en commençant par le plus récent.
 - ▶ **Nouveau mémo vocal:** Vous permet d'enregistrer un mémo.
 - ▶ **Renommer:** Permet de modifier le nom d'un mémo.
 - ▶ **Envoyer via message multimédia:** Permet d'envoyer le mémo sélectionné par MMS.
 - ▶ **Effacer tout:** Permet de effacer tous les mémos.

Calculatrice


Menu 7.5

Cette fonction permet d'utiliser le téléphone comme calculatrice. La calculatrice assure les fonctions arithmétiques de base, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

Utilisation de la calculatrice


1. Entrez le premier chiffre à l'aide des touches numériques.


! Remarque

Pour un nombre négatif, appuyez sur la touche  (signe moins) avant d'entrer le nombre.

2. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le signe voulu.

! Remarque

Pour entrer un point décimal, appuyez sur la touche .

3. Pour calculer le résultat, appuyez sur la touche programmable gauche [**Résult**] ou sur la touche .

Calculateur de pourboire

Menu 7.6

Cette fonction vous permet de calculer rapidement et facilement le partage d'une note selon le montant de la note, le montant du pourboire et le nombre de personnes.

Mémo

Menu 7.7

Marche à suivre pour rédiger, modifier ou supprimer un mémo:

1. Appuyez sur la touche programmable gauche [**Ajout**].
2. Entrez le mémo et appuyez de nouveau sur la touche programmable gauche [**Options**].

Les options suivantes sont proposées:

- ▶ **Régler T9:** Permet de sélectionner la langue T9 à utiliser pour le mémo.
- ▶ **Annuler:** Vous permet de quitter l'éditeur de mémo.

Ou

1. Sélectionnez un mémo.
2. Appuyez sur la touche programmable gauche [**Options**].

Les options suivantes sont proposées:

- ▶ **Editer:** Lorsque vous sélectionnez un mémo existant, vous pouvez appuyer sur la touche programmable gauche [**Options** → **Editer**] pour éditer le mémo affiché.

- ▶ **Aj. nouveau:** Permet d'ajouter un nouveau mémo; maximum de 20 mémos et de 40 caractères par mémo.
- ▶ **Supprimer:** Vous permet de supprimer le mémo.
- ▶ **Effacer tout:** Permet de effacer tous les mémos. Cette opération doit être confirmée.



Fuseau horaire

Menu 7.8

Permet de vérifier, à l'aide des touches de navigation vers la gauche et vers la droite, les grandes villes du monde.

L'écran affiche le nom de la ville, la date du jour et l'heure.

Pour afficher le fuseau horaire pour votre région:


1. Appuyez une ou plusieurs fois sur les touches de navigation vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que la ville correspondant à votre fuseau horaire apparaisse. La date du jour et l'heure s'affichent.
2. Pour régler l'appareil à cette heure, appuyez sur la touche .
3. Pour régler l'heure avancée, accédez au menu Option et pressez la  [DST] key.

Convertisseur

Menu 7.9

Cette fonction permet de convertir n'importe quelle mesure dans l'unité de votre choix. Quatre types de mesure peuvent être convertis en unités:

Longueur, Surface, Poids et Volume.



1. Vous pouvez choisir un de ces quatre types en appuyant sur la touche programmable gauche **[Unité]**.
2. Choisissez la valeur standard à l'aide des touches de navigation vers la gauche et vers la droite.
3. Choisissez l'unité que vous désirez convertir à l'aide des touches de navigation vers le haut et vers le bas.
4. Vous pouvez vérifier la valeur convertie pour l'unité de votre choix. Vous pouvez également entrer un nombre décimal en appuyant sur la touche  .

Carnet d'adresse

Vous pouvez enregistrer le nom et le numéro de téléphone de vos contacts dans la mémoire de votre carte SIM. En outre, vous pouvez également enregistrer jusqu'à 255 numéros et noms dans la mémoire de l'appareil. La mémoire de la carte SIM et la mémoire du téléphone, bien que physiquement distinctes, sont utilisées ensemble pour former le carnet d'adresses.

Liste des contacts


Menu 8.1

1. Appuyez sur la touche programmable gauche [Menu].
2. Appuyez sur , .

Remarque

Vous pouvez également parcourir le carnet d'adresses à partir du début, en mode de veille, avec le rabat ouvert, à l'aide de la touche de navigation vers le bas.

3. Pour modifier, supprimer ou copier une entrée, sélectionnez [Option].
 - **Supprimer:** Permet de supprimer une entrée.
 - **Nouveau contact:** Cette option vous permet d'ajouter une entrée.



- **Écrire Message:** Permet d'écrire un message.
 - **Editer:** Vous pouvez modifier le nom, le numéro de mobile, le numéro à domicile, le numéro au bureau, l'adresse électronique, le groupe et le mémo en appuyant sur la touche programmable gauche [Sélect].
 - **Copier sur le téléphone:** Permet de copier une entrée de la mémoire de la carte SIM à celle du téléphone.
 - **Étiquette vocal:** Ça vous permet de mettre l'entiquette de voix pour appeler en voix à l'entrée.
4. Une fois l'entrée requise trouvée, appuyez sur la touche  pour composer le numéro correspondant.

Nouveau contact



Menu 8.2



Cette option vous permet d'ajouter une entrée dans le carnet d'adresses. La mémoire du téléphone peut contenir 255 entrées. La capacité de mémoire de la carte SIM varie d'un fournisseur de services à l'autre. Vous pouvez également sauvegarder un nom (jusqu'à 20 caractères) dans la mémoire du téléphone et sauvegarder des caractères dans la mémoire de la carte SIM.

Le nombre de caractères varie en fonction de la carte SIM.

1. Appuyez sur la touche programmable gauche **[Menu]**.
2. Appuyez sur ,  et appuyez la touche programmable gauche **[Sélect]**.
3. Vous pouvez ajouter de nouvelles entrées dans la mémoire SIM ou dans la mémoire du carnet d'adresses. Pour sélectionner la mémoire, utilisez l'option de **Définir l'espacement sauvegarde** (Menu 8.8)


Liste de composition abrégée *Menu 8.3*

Vous pouvez attribuer n'importe quelle touche numérique, de  à , aux noms figurant dans la liste. Vous pouvez ensuite composer directement le numéro correspondant en appuyant pendant 2 à 3 secondes sur cette touche.

1. Appuyez sur la touche programmable gauche **[Menu]**.
2. Appuyez sur , .

3. Pour ajouter un numéro à composition abrégée, sélectionnez **<Vide>**, puis recherchez le nom voulu dans le carnet d'adresses.
4. Choisissez le nom. Vous pouvez modifier ou supprimer le nom en question. Vous pouvez également appeler au moyen de ce numéro et rédiger des messages texte et multimédia.

Liste composition vocale *Menu 8.4*

Cette liste contient tous les numéros de téléphone à étiquette vocale. Vous pouvez également composer directement le numéro en appuyant sur la touche . Une fois le numéro sélectionné à l'aide des touches de navigation haut / bas, appuyez sur la touche programmable de gauche **[Options]** pour accéder aux sous-menus suivants:

- ▶ **Modifier:** Permet de modifier l'étiquette vocale associée à un numéro de téléphone.
- ▶ **Retirer:** Permet de retirer l'étiquette vocale associée à un numéro de téléphone.
- ▶ **Appel:** Permet d'effectuer un appel.
- ▶ **Ajouter repère vocal:** Permet d'assigner repère vocal à un numéro de téléphone.

- ▶ **Retirer tout:** Permet de retirer toutes les étiquettes vocales associées à un numéro de téléphone.

❗ Remarque

Le repère vocal n'est valable que pour le numéro principal programmé. Par exemple, si vous modifiez le numéro principal, Le repère vocal correspondra au nouveau numéro. Il est donc impossible d'associer une étiquette vocale à la fois à un numéro de téléphone cellulaire, à un numéro au bureau et à un numéro à domicile. Vous pouvez ajouter Le repère vocal à un numéro de téléphone dans la carte SIM. L'étiquette vocale peut s'effacer si vous retirez ou changez la carte SIM.

Groupes d'appel

Menu 8.5

Il existe 7 groupes prédéfinis ainsi qu'un groupe supplémentaire appelé « Autres », où vous pouvez créer vos propres listes.

1. Vous pouvez régler le téléphone pour qu'il sonne de manière spécifique et affiche une icône présélectionnée lorsqu'une personne particulière vous appelle.
2. Pour accéder à ce menu, allez à **Groupes d'appel** et appuyez sur la touche programmable gauche [**Sélect**].
3. Tous les groupes sont alors affichés, soit **Famille, VIP, Amis, Collègue, Groupe 1, Groupe 2** et **Autres**.
4. Sélectionnez le groupe désiré en appuyant sur la touche programmable gauche [**Options**].
5. Les sous-menus suivants sont alors affichés sous les groupes prédéfinis, à l'exception du groupe **Autres**.
 - **Groupe sonnerie:** Permet de sélectionner la sonnerie à utiliser lorsque vous recevez une communication vocale d'une personne faisant partie du groupe.
 - **Icône groupe:** Permet de sélectionner l'icône affichée lorsque vous recevez un appel d'une personne faisant partie du groupe.
 - **Ajouter membre:** Permet d'ajouter un membre au groupe.
 - **Retirer membre:** Permet de retirer un membre du groupe.
 - **Renommer:** Permet d'attribuer un nom au groupe.

Copier tous les contacts

Menu 8.6

Vous pouvez copier ou déplacer des entrées de la mémoire de la carte SIM à la mémoire du téléphone, et vice-versa.

SIM vers tél. (Menu 8.6.1)

Permet de copier une entrée de la mémoire de la carte SIM à celle du téléphone.

Tél. vers SIM (Menu 8.6.2)

Permet de copier une entrée de la mémoire du téléphone à celle de la carte SIM.

Suppr. tous contacts

Menu 8.7

Vous pouvez supprimer toutes les entrées figurant dans la mémoire de la carte SIM et dans celle du téléphone. Cette fonction exige l'entrée d'un code de sécurité, sauf dans le cas de l'option Voix.

Appuyez sur la touche  pour retourner au mode d'attente.

Définir emplacement sauvegarde

Menu 8.8

Défilez dans la liste pour mettre en évidence l'option de **Définir emplacement sauvegarde**, puis appuyez sur la touche programmable gauche [**Sélect**].

- ▶ Si vous sélectionnez **Variable** lorsque vous ajoutez une entrée, le téléphone vous demande où l'enregistrer.
- ▶ Si vous choisissez **SIM** ou **Téléphone**, le téléphone enregistre l'entrée dans la mémoire de la carte SIM ou dans celle du téléphone.

Information

Menu 8.9

Statut de la mémoire (Menu 8.9.1)

Vous pouvez vérifier le nombre de noms et de numéros qui sont stockés dans le carnet d'adresses (carte SIM ou téléphone).

Mon no de mobile (Menu 8.9.2)

Permet d'enregistrer votre propre numéro de téléphone sur la carte SIM.

Vous pouvez utiliser la fonction de configuration des sons pour personnaliser divers paramètres, tels que:

- ▶ la mélodie, le volume et le type de sonnerie.
- ▶ les sons émis lorsque vous appuyez sur une touche, vous trompez ou recevez un message.

Sons

Menu 9.1

Télécharger des sonneries (Menu 9.1.1)

Cette option du menu vous permet d'accéder au site de téléchargement de sonneries.

Sonneries (Menu 9.1.2)

Cette option vous permet de sélectionner une mélodie de sonnerie. Vous pouvez choisir parmi de nombreuses mélodies. Si vous avez téléchargé des sons d'Internet ou reçu des messages de sonnerie, vous pouvez consulter la liste dans ce menu.

Volume (Menu 9.1.3)

- ▶ **Sonnerie:** Règle le volume des sonneries.
- ▶ **Bip touches:** Règle le volume des tonalités émises lorsque vous appuyez sur les touches.

▶ **Écouteur:** Règle le volume.

▶ **Kit piéton:** Si vous utilisez l'écouteur, son volume peut être réglé.

▶ **Kit voiture:** Si vous utilisez la kit voiture, son volume peut être réglé.

Sonnerie (Menu 9.1.4)

Cette option détermine le mode de notification des appels entrants. Vous pouvez sélectionner le mode **Sonnerie**, **Sonne & vibre** et **Vibre puis sonne**.

Alerte message (Menu 9.1.5)

Sélectionnez la tonalité d'alerte émise lors de la réception de messages.

ⓘ Remarque

La touche programmable de discrétion ne s'applique qu'à ce menu particulier.

Bips touches (Menu 9.1.6)

Cette option du menu vous permet de sélectionner la tonalité émise lorsque vous appuyez sur une touche. Vous pouvez choisir **Bip** ou **Voix**.

⚠ Remarque

L'option Voix prononce chaque chiffre que vous tapez. Bip est la tonalité par défaut pour toutes les autres touches. La tonalité des touches et le volume doivent être activés, et l'option de discrétion doit être désactivée pour que l'option Voix fonctionne.

Mémo Vocal (Menu 9.1.7)

Vous trouverez plus de détails à la page 59 (Menu 7.3).

Affichage

Menu 9.2

Vous pouvez changer l'image d'arrière-plan et le style d'affichage pour le mode Menu selon vos préférences.

Fond d'écran (Menu 9.2.1)

Cette option vous permet de changer l'image d'arrièreplan (fond d'écran) qui s'affiche en mode de veille.

Pour changer l'image d'arrière-plan:

1. Défilez dans la liste en appuyant sur la touche de navigation droite ou gauche.

Les images prédéfinies sont disponibles. Vous pouvez aussi sélectionner un fond vierge ou des images téléchargées d'Internet.

2. Appuyez sur la touche programmable gauche [Sélect] lorsque l'image désirée est mise en évidence.

L'image sélectionnée est affichée.

Durée rétroéclairage (Menu 9.2.2)

Vous pouvez choisir d'utiliser ou ne de pas utiliser le rétroéclairage à l'écran. L'extinction du rétroéclairage contribue à une augmentation minime du temps de conversation/d'attente.

Le rétroéclairage s'éteint après une minute d'inactivité.

- **Après 10 sec.** signifie que le rétroéclairage s'éteint après 10 secondes d'inactivité.
- **Après 30 sec.** signifie que le rétroéclairage s'éteint après 30 secondes d'inactivité.
- **Après 60 sec.** signifie que le rétroéclairage s'éteint après 60 secondes d'inactivité.

Contraste (Menu 9.2.3)

Cette option permet de régler le contraste de l'écran à cristaux liquides à l'aide des touches de navigation.

Écran de veille *(Menu 9.2.4)*

La téléphone active automatiquement un économiseur d'écran après un certain temps lorsque aucune des fonctions du téléphone n'a été utilisé. Reportez-vous à **Durée rétroéclairage** (Menu 9.2.2)

Son de mise en marche *(Menu 9.2.5)*

S'il est réglé à **On**, votre téléphone émettra un son spécifique que lorsque vous l'allumez ou l'éteignez.

Langues *(Menu 9.2.6)*

Vous pouvez choisir la langue d'affichage. Lorsque cette option est réglée à **Automatique**, la langue est choisie automatiquement en fonction de la langue de la carte SIM. L'anglais est choisi d'office lorsque la langue utilisée par la carte SIM n'est pas prise en charge par le téléphone.

Style menus *(Menu 9.2.7)*

Cette option vous permet de choisir le style d'affichage du menu. Vous pouvez choisir le style **Icône** ou **Liste**.

Date & Heure

Menu 9.3

Régler date *(Menu 9.3.1)*

Permet d'entrer le jour, le mois et l'année. Vous pouvez changer le format de la date en allant à l'option de menu **Format date**.

Format date *(Menu 9.3.2)*

AAAA/MM/JJ (année/mois/jour)

JJ/MM/AAAA (jour/mois/année)

MM/JJ/AAAA (mois/jour/année)

Régler heure *(Menu 9.3.3)*

Permet d'entrer l'heure. Vous pouvez choisir le format d'heure qui vous convient en allant à l'option **Format heure**.

Format horaire *(Menu 9.3.4)*

24 heures / 12 heures

Réglages automatique *(Menu 9.3.5)*

Sélectionnez **Marche** pour que le téléphone règle automatiquement l'heure et la date selon le fuseau horaire.

Appel

Menu 9.4

Ce menu permet de modifier les paramètres de renvoi des appels.

Renvoi des appels (Menu 9.4.1)

Lorsque ce service du réseau est activé, vous pouvez rediriger les appels entrants vers un autre numéro (celui de votre boîte vocale, par exemple). Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre fournisseur de services.



Les options suivantes sont proposées:

- ▶ **Tous appels vocaux:** Fait suivre tous les appels vocaux, sans exception.
- ▶ **Si occupé:** Fait suivre les appels vocaux lorsque vous êtes au téléphone.
- ▶ **Si aucune réponse:** Fait suivre les appels vocaux auxquels vous ne répondez pas.
- ▶ **Si hors réseau:** Renvoie les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la zone de service.
- ▶ **Tous app données:** Fait suivre tous les appels, sans exception, à un numéro doté d'une liaison à un ordinateur personnel.

- ▶ **Tous app. fax:** Renvoie tous les appels, sans exception, à un numéro doté d'une liaison à un télécopieur.
- **Activer:** Permet d'activer le service correspondant.
 - **Vers un autre numéro:** Entre le numéro sur lequel les appels sont renvoyés.
 - **Vers n° préféré:** Vous pouvez vérifier récent cinq nombres détourné.
- **Annuler:** Permet d'annuler le service correspondant.
- **Afficher l'état:** Vérifie l'état du service.
- ▶ **Annul. tous renvois:** Annule le service de renvoi d'appels.

Mode Réponse (Menu 9.4.2)

Permet de déterminer à quel moment répondre au téléphone.

- ▶ **N'importe quelle touche:** Pour répondre aux appels entrants, appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche .
- ▶ **Seulement touche d'envoi:** Vous ne pouvez répondre aux appels entrants qu'en appuyant .

Envoyer mon n° (Menu 9.4.3)

Ce service du réseau vous permet de régler votre téléphone de façon à afficher Marche ou à ne pas afficher Arrêt votre numéro sur le combiné de la personne que vous appelez. Choisissez l'option **Rég par réseau** pour réactiver le réglage convenu avec votre fournisseur de services.

Appel en attente (Menu 9.4.4)

Le réseau signale tout nouvel appel entrant lorsqu'un appel est en cours. Sélectionnez **Activer** pour que le réseau active la fonction d'appel en attente, **Annuler** pour annuler cette fonction ou **Afficher l'état** pour vérifier si la fonction est active.

Bip minute (Menu 9.4.5)

Cette option permet de spécifier si le téléphone doit, pendant un appel sortant, émettre un signal sonore à chaque minute pour indiquer la durée de l'appel.

Rappel auto (Menu 9.4.6)

Choisissez **Marche** et votre téléphone effectuera automatiquement trois tentatives de connexion après une tentative infructueuse.

Envoi DTMF (Menu 9.4.7)

Vous pouvez envoyer les tonalités DTMF (Double Tonalité Multifréquence) du numéro affiché durant un appel.

Cette option est utile pour entrer un mot de passe ou un numéro de compte lorsque vous appelez un système automatisé, par exemple le système de services bancaires.

Sécurité

Menu 9.5

Divers codes et mots de passe sont utilisés pour protéger les fonctions de votre téléphone. Ils sont décrits dans les sections qui suivent.

Demande code NIP (Menu 9.5.1)

Lorsque la fonction de demande de code NIP est activée, vous devez entrer votre code NIP chaque fois que vous mettez votre téléphone sous tension. Par conséquent, aucune personne ignorant ce code ne peut utiliser votre téléphone sans votre autorisation.

Les options suivantes sont proposées:

! Remarque

Avant de désactiver la fonction de demande de code NIP, vous devez entrer votre NIP.

- ▶ **Activer:** Vous devez entrer votre NIP chaque fois que vous allumez votre téléphone.
- ▶ **Désactiver:** Votre téléphone se branche directement au réseau lorsque vous l'allumez.

Verrouillage automatique des touches *(Menu 9.5.2)*

Lorsque vous activez le verrouillage automatique des touches, le clavier se verrouille automatiquement sur un écran inactif après un nombre défini de secondes sans touche demandée. Si vous réglez cette option à Off, le clavier ne sera pas verrouillé automatiquement.

! Remarque

Si vous voulez déverrouiller le clavier de votre téléphone, appuyez sur la touche programmable gauche [Unlock] puis sur la touche programmable droite. Cependant, si vous avez activé le verrouillage automatique des touches avant, le clavier de votre téléphone se déverrouillera puis une fois le nombre de secondes sélectionné écoulées, le clavier se verrouillera de nouveau automatiquement.

Interdiction d'appel *(Menu 9.5.3)*

Le service d'interdiction d'appels permet de restreindre les appels (entrants et sortants) sur votre téléphone. Pour utiliser cette fonction, vous devez entrer un mot de passe spécial que vous pourrez vous procurer auprès de votre fournisseur de services.

Les options suivantes sont proposées:

- ▶ **Tout appel sortant:** Aucun appel ne peut être effectué.
- ▶ **Appel sortant international:** Aucun appel international ne peut être effectué.
- ▶ **Annuler toutes les interdictions:** Tous les paramètres d'interdiction d'appels sont désactivés; les appels entrants et sortants sont autorisés.
- ▶ **Changer mot de passe:** Cette option permet d'établir et de modifier le mot de passe d'interdiction d'appels obtenu auprès du fournisseur de services. Vous devez entrer votre mot de passe courant avant de pouvoir en entrer un nouveau. Après avoir entré votre nouveau mot de passe, on vous demande de le confirmer en l'entrant à nouveau.

! Remarque

Pour utiliser le Service d'interdiction d'appels, vous devez entrer le mot de passe du réseau. En situation d'interdiction d'appels, certains réseaux autorisent parfois les appels d'urgence.

Num FDN (Menu 9.5.4)

Vous permet de restreindre les appels sortants à certains numéros sélectionnés (si cette fonction est prise en charge par la carte SIM). Le code NIP2 est demandé.

Les options suivantes sont proposées:

- ▶ **Activer:** Vous ne pouvez composer que les numéros enregistrés dans le carnet d'adresses. Vous devez entrer votre NIP2.
- ▶ **Désactiver:** Vous pouvez composer n'importe quel numéro.
- ▶ **Liste de numéros:** Vous pouvez afficher la liste des numéros sauvegardés dans la liste des FDN.

! Remarque

Certaines cartes SIM n'ont pas de code NIP2. Si c'est le cas avec la vôtre, cette option ne sera pas affichée.

Changer codes (Menu 9.5.5)

Cette fonction vous permet de remplacer votre mot de passe courant. Vous devez entrer votre mot de passe courant avant d'indiquer le nouveau.

Vous pouvez également modifier les codes d'accès: code de sécurité, code NIP1 et code NIP2.

! Remarque NIP

Numéro d'identification personnel

Connexion

Menu 9.6

Sélection réseau (Menu 9.6.1)

La fonction de sélection du réseau vous permet d'indiquer comment le réseau que vous utilisez est sélectionné lorsque vous êtes à l'extérieur de votre région.

Les options sont: Automatique, Manuel et Préféré.

! Remarque

Vous ne pouvez choisir un réseau autre que votre réseau domestique que si un contrat d'itinérance valide a été signé entre les deux réseaux.

- ▶ **Automatique:** Permet de régler le téléphone de façon à ce qu'il recherche et sélectionne automatiquement un des réseaux cellulaires disponibles dans votre région. Le téléphone est réglé par défaut à **Automatique**.
- ▶ **Manuel:** Permet de sélectionner manuellement le réseau désiré dans la liste de réseaux proposés. Si la liaison au réseau choisi manuellement est perdue, le téléphone émet une tonalité d'erreur et vous demande de choisir de nouveau un réseau. Il doit exister un contrat d'itinérance entre le réseau choisi et le réseau domestique, c'est-à-dire avec l'exploitant à qui appartient la carte SIM dans votre téléphone. Le téléphone vous permet de sélectionner un autre réseau s'il ne parvient pas à accéder au réseau sélectionné. Le mode **Automatique** est réactivé lorsque vous éteignez l'appareil.
- ▶ **Préféré:** Vous pouvez dresser une liste des réseaux avec lesquels l'appareil devrait tenter d'établir la liaison en priorité. Cette liste est créée à partir des réseaux de la liste prédéfinie du combiné.

Liaison GPRS (Menu 9.6.2)

Si vous sélectionnez **Mise en marche** et que vous êtes relié à un réseau qui supporte les paquets de données, le téléphone s'inscrit au réseau GPRS et l'envoi de messages courts s'effectue par service GPRS. En outre, le lancement d'une connexion active pour paquets de données, par exemple pour l'envoi et la réception de courriels, est plus rapide. Si vous sélectionnez **Au besoin**, le téléphone n'utilisera une connexion pour paquets de données que si vous lancez une application ou une action qui en a besoin. La connexion GPRS avorte lorsqu'elle n'est utilisée par aucune application.

! Remarque

S'il n'y a pas de couverture GPRS et que vous avez sélectionné **Mise en marche**, le téléphone tentera périodiquement une connexion pour paquets de données.

Profil réseau *(Menu 9.6.3)*

Cette fonction établit le profil durant les connexions WAP. Le menu Profil de la fonction Point d'accès affiche les options d'ajout, de suppression et de modification, mais l'option Activer n'est pas disponible, car il est impossible de déterminer si WAP sera utilisé pour activer le contenu.

Réinit. profil réseau *(Menu 9.6.4)*

Cette fonction permet de réinitialiser les informations du profil. Par exemple, cette option permet de restaurer le profil qui a été supprimé par la fonction Supprimer tout du sous-menu **Profil réseau**.

Réinit. réglages défaut

Menu 9.7

Vous pouvez facilement restaurer les paramètres par défaut de votre téléphone. Procédez comme suit:

1. Sélectionnez l'option de rétablissement des paramètres du menu.
2. Entrez le mot de passe à quatre chiffres.


! Remarque

Le mot de passe prédéfini est 0000.




Questions et réponses

Avant de ramener votre téléphone chez votre concessionnaire pour le faire réparer ou d'appeler votre fournisseur de services pour obtenir de l'aide, vérifiez si le problème que vous avez avec votre téléphone n'est pas décrit dans cette section.

Q Comment faire pour afficher la liste des appels sortants, des appels entrants et des appels manqués?

R Appuyez sur la touche .

Q Comment faire pour l'historique des appels?

R Appuyez sur la touche programmable gauche [Menu], puis sur les touches   .

Q Pourquoi la connexion est-elle irrégulière ou que je n'entends rien à certains endroits?

R Lorsque l'environnement de fréquences est instable dans une zone particulière, la connexion peut être irrégulière et mauvaise. Changez d'endroit et essayez de nouveau.

Q Pourquoi la connexion est-elle irrégulière ou se coupe-t-elle brusquement une fois établie?

R Lorsque la fréquence est instable ou faible, ou encore lorsqu'il y a trop d'utilisateurs, la connexion peut être coupée même après avoir été établie. Réessayez plus tard ou appelez à partir d'un autre endroit.


Q Pourquoi l'écran à cristaux liquides ne s'allume-t-il pas?

R Sortez la pile, réinstallez-la et rallumez le téléphone. Si l'écran ne s'allume toujours pas, rechargez bien la pile et réessayez.

Q Comment cela se fait-il qu'on entende un écho pendant une communication avec certains téléphones à certains endroits?

R C'est un phénomène d'écho qui se produit lorsque le volume de connexion est trop élevé ou en raison de propriétés particulières de l'équipement à l'autre extrémité (autocommutateur téléphonique semi-électronique).

Questions et réponses

- Q** Pourquoi le téléphone chauffe-t-il?
- R** Le téléphone devient chaud pendant les appels de longue durée, lorsqu'on joue à des jeux ou lorsqu'on surfe le net pendant une longue période. Cela n'affecte pas la durée de vie du produit ni son rendement.
- Q** Pourquoi n'y a-t-il pas de sonnerie, seulement un affichage clignotant?
- R** Il est possible que votre téléphone soit réglé au mode de vibration ou silencieux. Dans le menu des sons, sélectionnez l'option du volume, puis sonneries, puis volume 1 à 5, ou volume 5 et vibration.
- Q** Pourquoi la pile se décharge-t-elle plus vite en mode d'attente?
- R** La pile est usée. Avec le temps, la pile perd plus facilement sa charge. Si la charge de la pile tient environ moitié moins longtemps qu'à l'état neuf, il est temps d'en acheter une autre.
- Q** Pourquoi la pile se décharge-t-elle si vite pendant un usage normal?
- R** C'est dû à l'environnement d'utilisation, à un nombre d'appels élevé ou à la faiblesse du signal.
- Q** Comment cela se fait-il qu'aucun numéro ne se compose lorsque je rappelle une entrée du carnet d'adresses?
- R** Vérifiez si le numéro a été enregistré correctement avec la fonction de recherche du carnet d'adresses. Au besoin, enregistrez de nouveau l'entrée en question.
- Q** Comment cela se fait-il qu'on n'arrive pas à me rejoindre?
- R** Vérifiez si votre téléphone est bien sous tension (avez-vous appuyé sur la touche  pendant plus de trois secondes?). Accédez-vous au bon réseau cellulaire? Vérifiez également si l'option d'interdiction d'appels entrants est désactivée et désactivez-la au besoin.

Q Je ne trouve pas le code de verrouillage, le NIP ou le PUK. Quel est mon mot de passe?


R Le code de verrouillage par défaut est 0000. Si vous avez oublié ou égaré votre code de verrouillage, communiquez avec votre concessionnaire local. Si vous avez oublié ou égaré votre NIP ou votre PUK, ou si vous n'avez pas reçu ces codes, adressez-vous à votre fournisseur de services.

Accessoires

Il existe toute une variété d'accessoires pour votre téléphone mobile. Vous pouvez choisir ceux qui répondent à vos besoins. Pour en savoir plus sur les accessoires qui sont disponibles, adressez-vous à votre fournisseur de services.

Adaptateur de voyage

Cet adaptateur permet de charger la pile.




Pile

Pile ordinaire disponible.



Adaptateur pour véhicule

Cet adaptateur permet d'utiliser le téléphone au moyen d'une charge d'entretien provenant du véhicule. Comptez 3 heures pour recharger une pile complètement déchargée.




Casque d'écoute

Se branche au téléphone; permet d'utiliser l'appareil en mode mains libres. Comprend écouteur, microphone et bouton intégré de réponse / fin d'appel.



Câble de données

Permet de brancher le téléphone à un ordinateur personnel. Ce câble peut être utilisé pour la connexion à un modem GPRS ou la synchronisation PC de votre calendrier et de vos contacts.



Consignes de sécurité

Consignes de sécurité de la TIA

Vous trouverez dans les pages qui suivent les consignes de sécurité de la TIA au sujet des téléphones mobiles sans fil. L'inclusion, dans le guide d'utilisation, des paragraphes concernant les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives et autres appareils médicaux est obligatoire pour l'obtention de l'homologation CTIA. L'utilisation des autres textes de la TIA est encouragée s'il y a lieu.

Exposition aux signaux de radiofréquence

Votre téléphone mobile sans fil est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est SOUS TENSION, il reçoit et émet des signaux RF (radiofréquence).

En août 1996, la FCC (Federal Communications Commission) a adopté des normes et recommandations sur la protection du public en cas d'exposition à l'énergie électromagnétique RF. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies antérieurement par les organisations de normalisation américaines et internationales:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Ces normes ont été établies après des recherches scientifiques complètes.

Par exemple, plus de 120 scientifiques, ingénieurs et médecins émanant d'universités, d'organisations sanitaires gouvernementales et de l'industrie ont travaillé sur l'ensemble des recherches disponibles afin de mettre à jour les normes ANSI (C95.1).

*American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

Votre téléphone respecte les directives de la FCC (et ces normes).

Entretien de l'antenne

N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange homologuée.

L'utilisation d'antennes ou d'accessoires non homologués ainsi que les modifications non autorisées peuvent endommager l'appareil et enfreindre la réglementation de la FCC.

Utilisation de l'appareil

POSITION NORMALE: Tenez le téléphone cellulaire comme n'importe quel autre téléphone, avec l'antenne tournée vers le haut et par-dessus l'épaule.

Conseils pour un fonctionnement efficace

Pour que votre téléphone fonctionne le plus efficacement possible:

- ▶ Ne touchez pas l'antenne inutilement lorsque vous utilisez l'appareil.
Tout contact avec l'antenne peut affecter la qualité des appels et entraîner un fonctionnement de l'appareil à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.

Conduite automobile

Vérifiez les lois et règlements sur l'utilisation d'un téléphone dans les régions que vous visitez.

Respectez-les en tout temps. De même, si vous jugez nécessaire d'utiliser votre téléphone cellulaire pendant que vous conduisez, rappelez-vous les conseils suivants:

- ▶ Ne quittez pas la route des yeux. La prudence au volant est votre responsabilité première.
- ▶ Lorsque vous y avez accès, utilisez un dispositif mains libres.
- ▶ Lorsque l'état des routes le dicte, stationnez-vous sur le côté de la route avant de faire ou de recevoir un appel.

Appareils électroniques

Généralement, le matériel électronique moderne est correctement protégé contre les émissions RF. Cependant, certains matériels électroniques peuvent ne pas être protégés contre les émissions RF de votre téléphone cellulaire.

Stimulateurs cardiaques

L'Association des fabricants de l'industrie de la santé recommande qu'une distance minimum de 15 cm soit maintenue entre un téléphone cellulaire et un stimulateur cardiaque pour éviter d'éventuelles interférences avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont conformes aux recherches et recommandations des Recherches en technologie de téléphones cellulaires.

Les personnes portant un stimulateur cardiaque:

- ▶ doivent TOUJOURS maintenir leur téléphone distant d'au moins 15 cm du stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est en service.
- ▶ ne doivent pas transporter leur téléphone dans une poche de chemise.
- ▶ devrait utiliser l'oreille opposée au stimulateur pour éviter les risques d'interférences.
- ▶ Si vous pensez que des interférences ont lieu, éteignez votre téléphone immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones numériques sans fil peuvent nuire au fonctionnement de certains appareils auditifs. Dans l'éventualité d'une telle interférence, consultez votre fournisseur de services (ou contactez le Service à la clientèle).

Autres appareils médicaux

Si vous possédez d'autres appareils électroniques médicaux, assurez-vous auprès du fabricant qu'ils sont suffisamment protégés contre l'énergie RF. Votre médecin doit pouvoir vous permettre de vous renseigner à ce sujet.

Éteignez votre téléphone dans les centres de soins si des panneaux vous ordonnent de le faire. En effet, il se peut que certains hôpitaux ou centres de soins utilisent du matériel d'observation RF.

Véhicules

L'énergie RF peut nuire au fonctionnement des appareils électroniques installés de façon inadéquate dans un véhicule automobile ou mal protégés contre l'énergie RF. Vérifiez auprès de votre fabricant automobile ou de son représentant.

Contactez également le fabricant de tout équipement que vous auriez installé dans votre véhicule.

Zones indiquées

Éteignez votre appareil dans toutes les zones où un affichage spécial vous ordonne de le faire.

Avions

La réglementation de la FCC interdit l'utilisation des téléphones cellulaires à bord des avions. Éteignez votre téléphone avant de monter à bord d'un avion.

Atmosphères à risques

Éteignez votre téléphone lorsque l'atmosphère dans laquelle vous vous trouvez présente des risques d'explosion, et suivez toujours les instructions. Des étincelles dans de tels endroits pourraient provoquer une explosion ou un incendie donnant lieu à des

blessures corporelles graves, voire fatales.

Ces zones sont généralement clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Parmi elles, il convient de citer les zones de ravitaillement en carburant telles que les stations-service, les entrepôts de navires, les installations de transfert ou de stockage de produits chimiques ou combustibles, les véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfié (de type propane ou butane), les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules, telles que la limaille, la poussière, ou la poudre de métaux. Cette liste inclut également de nombreuses autres zones où il est généralement préférable de couper le moteur de son véhicule.

Véhicules dotés de sacs gonflables

Un sac gonflable se déploie toujours avec force. NE placez PAS d'objets, y compris un équipement de téléphone installé ou portable au-dessus du sac gonflable ou dans sa zone de déploiement. Si l'équipement de téléphone de voiture n'est pas correctement installé, le déploiement du sac gonflable peut donner lieu à de graves blessures corporelles.

Mise à jour de la FDA

Mise à jour destinée aux consommateurs du Center for Devices and Radiological Health de la U.S. Food and Drug Administration relative aux téléphones mobiles

1. Les téléphones sans fil posent-ils un danger pour la santé?

Les preuves scientifiques disponibles ne révèlent pas de problèmes de santé associés à l'utilisation des téléphones sans fil. Il n'y a cependant pas de preuves que les téléphones sans fil sont absolument sans danger. Les téléphones sans fil émettent de faibles niveaux d'énergie radioélectrique (RF) dans la gamme des microondes pendant leur utilisation. Ils émettent également de très faibles niveaux d'énergie de radiofréquence en mode de veille. Tandis que des niveaux élevés de RF peuvent avoir des effets sur la santé (par le réchauffement des tissus), l'exposition à un niveau faible de RF qui ne produit pas l'effet de réchauffement ne pose aucun effet néfaste connu sur la santé. De nombreuses études de l'exposition à de faibles niveaux de RF n'ont pas révélé d'effets biologiques. Certaines études ont suggéré que certains effets biologiques

ont lieu mais de telles découvertes n'ont pas été confirmées par d'autres recherches. Dans certains cas, d'autres chercheurs ont connu des difficultés à reproduire ces études ou à déterminer les raisons des résultats contradictoires.

2. Quel est le rôle de la FDA en matière de sécurité des téléphones sans fil?

Conformément à la législation, la FDA n'étudie pas la sécurité des produits de consommation émettant un rayonnement, comme les téléphones sans fil, avant leur commercialisation, comme c'est le cas pour les nouveaux médicaments ou les nouveaux appareils médicaux. Cependant, l'agence a le droit de prendre des mesures s'il s'avère que les téléphones sans fil émettent des rayonnements à un niveau dangereux pour l'utilisation. Dans un tel cas, la FDA pourrait demander aux fabricants de téléphones sans fil d'informer les utilisateurs des dangers pour la santé et de réparer, remplacer ou rappeler les téléphones de façon à éliminer les risques. Bien que les données scientifiques existantes ne justifient pas, pour le moment, de mesures de réglementation de la part de la FDA, elle a demandé à l'industrie des

Consignes de sécurité

téléphones sans fil de prendre un certain nombre de mesures afin d'assurer la sécurité du public.

L'agence a donc recommandé à l'industrie de:

- ▶ appuyer la recherche nécessaire sur les effets biologiques possibles des RF du type de celles émises par les téléphones sans fil;
- ▶ concevoir des téléphones sans fil de façon à réduire au minimum pour les utilisateurs l'exposition aux RF qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l'appareil; et
- ▶ coopérer en fournissant aux utilisateurs de téléphones sans fil les meilleures informations possibles sur les effets de l'utilisation de téléphones sans fil sur la santé humaine.

La FDA appartient à un groupe de travail rassemblant les agences fédérales responsables des différents aspects de la sécurité des RF pour garantir la coordination des efforts au niveau fédéral. Les agences suivantes appartiennent à ce groupe de travail:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Federal Communications Commission
- Occupational Health and Safety Administration
- National Telecommunications and Information Administration

Le National Institute for Health participe également à certaines activités du groupe de travail interorganismes.

De même, la FDA partage des responsabilités de réglementation pour les téléphones sans fil avec la Federal Communications Commission (FCC). Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux consignes de sécurité de la FCC limitant l'exposition aux RF. La FCC s'appuie sur la FDA et d'autres agences de protection de la santé pour les questions de sécurité des téléphones sans fil.

La FCC réglemente également les stations de relais que les réseaux de téléphones sans fil utilisent. Bien que ces stations de relais fonctionnent à des puissances plus élevées que les téléphones sans fil,

l'exposition aux RF provenant de ces stations est typiquement des milliers de fois inférieure à celle provenant de téléphones sans fil. Les stations de relais ne font donc pas l'objet des questions de sécurité abordées dans ce document.

3. Quels types de téléphone font l'objet de cette mise à jour?

L'expression « téléphone sans fil » fait ici référence aux téléphones sans fil portables à antennes intégrées, appelés souvent téléphones cellulaires, mobiles ou PCS. Ces types de téléphone sans fil peuvent exposer l'utilisateur à une énergie de radiofréquence (RF) mesurable en raison de la courte distance entre le téléphone et la tête de l'utilisateur. Ces expositions aux RF sont limitées par des consignes de sécurité de la Federal Communications Commission, établies avec le conseil de la FDA et d'autres agences fédérales de sécurité et de protection de la santé. Lorsque le téléphone se trouve à une distance plus importante de l'utilisateur, l'exposition aux RF s'en trouve considérablement réduite car l'exposition d'une personne aux RF diminue rapidement avec l'augmentation de la distance de la source. Les

téléphones sans fil avec un socle de connexion branché au réseau téléphonique d'une résidence fonctionnent en général à des niveaux de puissance beaucoup moins élevés et produisent donc des expositions aux RF bien inférieures aux limites de sécurité de la FCC.

4. Quels sont les résultats des recherches déjà effectuées?

Les recherches effectuées jusqu'à présent ont donné des résultats contradictoires et de nombreuses études ont souffert de vices de forme dans leurs méthodes de recherche. Les expériences sur les animaux, destinées à étudier les effets de l'exposition aux RF caractéristique des téléphones sans fil, ont abouti à des résultats contradictoires qui ne peuvent souvent pas être répétés dans d'autres laboratoires. Quelques études sur les animaux ont cependant suggéré que de faibles niveaux de RF pourraient accélérer le développement de cancers chez les animaux de laboratoire. Néanmoins, un grand nombre des études montrant un développement accru de tumeurs utilisaient des animaux qui avaient été

génétiqnement conçus ou traités avec des produits cancérigènes afin d'être prédisposés au développement de cancers en absence d'exposition aux RF. D'autres études ont exposé les animaux à des RF pendant une période allant jusqu'à 22 heures par jour. Ces conditions ne sont pas similaires aux conditions dans lesquelles les gens utilisent leurs téléphones sans fil et nous ne pouvons donc pas savoir avec certitude ce que les résultats de telles études signifient pour la santé humaine. Trois grandes études d'épidémiologie ont été publiées depuis décembre 2000. Elles ont étudié toute association possible entre l'utilisation des téléphones sans fil et les cancers du cerveau primaire, les gliomes, les méningiomes ou les neurinomes du nerf auditif, les tumeurs du cerveau ou de la glande salivaire, les leucémies ou d'autres cancers. Aucune de ces études n'a démontré l'existence d'effets nocifs pour la santé provoqués par l'exposition aux RF des téléphones sans fil. Néanmoins, aucune de ces études ne peut répondre aux questions d'exposition à long terme, puisque la durée moyenne d'utilisation des téléphones dans ces études était d'environ trois ans.

5. Quelle recherche est nécessaire pour déterminer si l'exposition aux RF provenant de téléphones sans fil pose un risque pour la santé?

Une combinaison d'études en laboratoire et d'études épidémiologiques de personnes utilisant réellement des téléphones sans fil fournirait une partie des données qui sont nécessaires. Des études sur l'exposition à vie d'animaux pourraient être achevées dans quelques années. Un très grand nombre d'animaux serait cependant nécessaire pour fournir des preuves fiables d'un effet cancérigène, s'il existe. Des études épidémiologiques peuvent fournir des données qui sont directement applicables à la population humaine mais un suivi de dix ans ou plus pourrait être nécessaire pour fournir des réponses sur certains effets sur la santé, comme le cancer. Cela est dû au fait que l'intervalle entre la durée d'exposition à un agent cancérigène et le moment où les tumeurs se développent, si elles le font, peut être de nombreuses années. L'interprétation des études épidémiologiques est entravée par des difficultés dans la mesure de l'exposition réelle aux RF lors d'une utilisation

quotidienne des téléphones sans fil. De nombreux facteurs jouent un rôle dans cette mesure, comme l'angle auquel l'appareil est tenu ou le modèle de téléphone utilisé.

6. Que fait la FDA pour en découvrir davantage sur les effets possibles sur la santé des RF des téléphones sans fil?

La FDA travaille avec le U.S. National Toxicology Program et avec des groupes de chercheurs partout dans le monde pour assurer la tenue d'études sur animaux de grande priorité pour aborder des questions importantes sur les effets de l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF).

La FDA est un participant majeur au projet international des champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la Santé depuis ses débuts en 1996. Parmi les résultats importants de ces travaux, on compte le développement d'un calendrier détaillé des besoins de recherche qui a conduit à l'établissement de nouveaux projets de recherche partout dans le monde.

Le projet a également permis d'élaborer une série de documents d'information publique sur les

questions des champs électromagnétiques. La FDA et la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) ont conclu un accord de collaboration en recherche et développement (CRADA – Cooperative Research and Development Agreement) pour effectuer des recherches sur la sécurité des téléphones sans fil. La FDA assure la surveillance scientifique en obtenant les avis des experts du gouvernement, de l'industrie et d'organisations académiques. La recherche, financée par la CTIA, est menée par contrats avec des chercheurs indépendants. La recherche initiale comprendra des études en laboratoire et des études d'utilisateurs de téléphones sans fil. Le CRADA comprendra aussi une évaluation générale des recherches supplémentaires nécessaires dans le contexte des développements scientifiques les plus récents dans le monde.

7. Comment puis-je trouver le niveau d'énergie de radiofréquence auquel je suis exposé en utilisant mon téléphone sans fil?

Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de la Federal Communications Commission (FCC) limitant l'exposition à de l'énergie de radiofréquence (RF).

La FCC a établi ces limites en consultation avec la FDA et les autres agences fédérales sur la sécurité et la protection de la santé. La limite de la FCC pour l'exposition aux RF provenant de téléphone sans fil est établie à un taux d'absorption spécifique (TAS) de 1,6 watts par kilogramme (1,6 W/kg). La limite de la FCC est en accord avec les normes de sécurité établies par le Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) et le National Council on Radiation Protection and Measurement.

La limite d'exposition tient compte de la faculté du corps à dissiper la chaleur des tissus qui absorbent de l'énergie provenant du téléphone sans fil et est établie à des niveaux bien inférieurs à ceux connus comme ayant des effets. Les fabricants de téléphones sans fil doivent informer la FCC du

niveau d'exposition aux RF pour chaque modèle de téléphone. Le site Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) donne des instructions pour trouver le numéro d'identification sur votre téléphone afin que vous puissiez trouver le niveau d'exposition aux RF de votre téléphone dans la liste en ligne.

8. Qu'a fait la FDA pour mesurer l'énergie de radiofréquence provenant des téléphones sans fil?

Le Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) est en train d'élaborer une norme technique pour la mesure de l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF) provenant de téléphones sans fil et d'autres appareils sans fil avec la participation et la direction des chercheurs et des ingénieurs de la FDA. La norme « Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications devices: Experimental Techniques » propose la première méthodologie d'essai uniforme pour la mesure du taux auquel les RF sont déposées dans les têtes des utilisateurs de téléphones sans fil.

La méthode d'essai utilise un modèle simulant un tissu de la tête humaine.

On s'attend à ce que la méthodologie d'essai TAS normalisée améliore considérablement l'uniformité des mesures prises dans différents laboratoires pour un même téléphone. Le TAS représente la mesure de la quantité d'énergie absorbée dans les tissus, que ce soit par le corps entier ou par une petite partie du corps. Il est mesuré en watts/kg (ou milliwatts/g) de matière. Cette mesure est utilisée pour déterminer si un téléphone sans fil est conforme aux consignes de sécurité.

9. Quelles précautions dois-je prendre pour réduire mon exposition à l'énergie de radiofréquence provenant de mon téléphone sans fil?

S'il y a un risque à utiliser ces produits, et, pour l'instant, nous ne savons pas s'il existe, il est probablement très faible. Mais si vous êtes intéressé à éviter même des risques potentiels, vous pouvez prendre quelques simples précautions pour minimiser votre exposition à l'énergie de radiofréquence (RF). Puisque la durée est un facteur

clé dans le niveau d'exposition d'une personne, la réduction du temps passé à utiliser un téléphone sans fil réduira l'exposition aux RF. Si vous devez tenir de longues conversations au téléphone sans fil tous les jours, vous devriez mettre plus de distance entre votre corps et la source des RF, puisque le niveau d'exposition diminue considérablement avec la distance. Vous pourriez par exemple utiliser un casque d'écoute et porter le téléphone sans fil loin de votre corps ou utiliser un téléphone sans fil branché à une antenne éloignée.

Encore une fois, les données scientifiques ne démontrent pas que les téléphones sans fil sont dangereux pour la santé. Mais si vous avez des inquiétudes sur l'exposition aux RF provenant de ces produits, vous pouvez prendre des précautions comme celles décrites ci-dessus pour réduire votre exposition aux RF associée à l'utilisation de téléphones sans fil.

10. Qu'en est-il des enfants utilisant des téléphones sans fil?

Les preuves scientifiques ne montrent pas de danger pour les utilisateurs de téléphones sans fil, y compris pour les enfants et les adolescents. Si vous voulez prendre des précautions pour réduire l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF), les mesures décrites ci-dessus s'appliquent aux enfants et aux adolescents utilisant des téléphones sans fil. La réduction du temps d'utilisation de téléphones sans fil et l'augmentation de la distance entre l'utilisateur et la source de RF réduiront l'exposition aux RF. Certains groupes parrainés par d'autres gouvernements nationaux ont conseillé de décourager les enfants d'utiliser des téléphones sans fil. Le gouvernement du Royaume-Uni, par exemple, a distribué des feuillets contenant une telle recommandation en décembre 2000. Ils indiquent qu'aucune preuve n'existe montrant que l'utilisation d'un téléphone sans fil provoque des tumeurs du cerveau ou d'autres effets nocifs. Leur recommandation de limiter l'utilisation de téléphones sans fil par les enfants est strictement

à titre de précaution. Elle ne s'appuie pas sur des preuves scientifiques de l'existence d'un tel danger pour la santé.

11. Qu'en est-il de l'interférence des téléphones sans fil avec les équipements médicaux?

L'énergie de radiofréquence (RF) provenant de téléphones sans fil peut interférer avec le fonctionnement de certains appareils électroniques.

Pour cette raison, la FDA a aidé à mettre au point une méthode d'essai détaillée pour mesurer les interférences électromagnétiques (IEM) produites par les téléphones sans fil sur les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs cardiaques. Cette méthode d'essai fait maintenant partie d'une norme parrainée par l'Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). La version finale, un effort combiné de la FDA, les fabricants d'appareils médicaux et de nombreux autres groupes, a été achevée vers la fin de l'an 2000. Cette norme permettra aux fabricants de protéger les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs cardiaques des IEM des téléphones

sans fil. La FDA a mesuré les interférences produites par les téléphones portables sans fil sur des appareils de correction auditive et a aidé à établir une norme volontaire parrainée par le Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE). Cette norme précise les méthodes d'essai et les conditions de fonctionnement des appareils de correction auditives et des téléphones sans fil afin qu'aucune interférence ne se produise lorsqu'une personne utilise un téléphone « compatible » et un appareil de correction auditive « compatible » en même temps. Cette norme a été approuvée par le IEEE en l'an 2000. La FDA continue d'observer l'utilisation des téléphones sans fil pour trouver des interactions possibles avec d'autres appareils médicaux. Si des interférences dangereuses sont découvertes, la FDA effectuera des essais pour évaluer les interférences et travailler à résoudre le problème.

12. Où puis-je trouver d'autres informations?

Pour plus de renseignements, veuillez consulter les sources suivantes:

La page Web de la FDA sur les téléphones sans fil (<http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html>) Le RF Security Program de la Federal Communications Commission (FCC) (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

La Commission internationale pour la protection contre les rayonnements ionisants (<http://www.icnirp.de>)

Le projet international sur les champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) (<http://www.who.int/emf>)

Le National Radiological Protection Board (R.-U.) (<http://www.nrpb.org.uk/>)

Renseignements sur les taux d'absorption spécifique

Ce modèle de téléphone remplit les conditions du gouvernement sur l'exposition aux ondes radioélectriques

Votre téléphone sans fil est un émetteur et récepteur radioélectrique. Il est conçu et fabriqué pour ne pas excéder les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF) établies par la Federal Communications Commission du gouvernement des États-Unis. Ces limites font partie de directives complètes et établissent des niveaux permis d'énergie RF pour la population générale. Les directives s'appuient sur des normes qui ont été développées par des organisations scientifiques indépendantes à l'aide de l'évaluation périodique et approfondie d'études scientifiques. Les normes comprennent une marge importante de sécurité conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones mobiles sans fil emploie une unité de mesure appelée Taux d'absorption spécifique ou TAS. La limite du TAS établie par la FCC est de 1,6 W/kg*. Des essais de TAS sont effectués avec le téléphone transmettant à son niveau de puissance homologuée le plus élevé dans toutes les bandes de fréquence testées. Bien que le TAS soit déterminé au niveau de puissance homologuée le plus élevé, le niveau réel du TAS du téléphone en marche peut être bien inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance afin d'utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche d'une antenne de station de transmission sans fil, plus la puissance est faible.

Avant qu'un modèle de téléphone puisse être vendu au public, il doit être testé et homologué par la FCC pour garantir qu'il ne dépasse pas la limite établie par les normes gouvernementales sur l'exposition sans danger. Les essais sont effectués par positions et par emplacements (p. ex., contre l'oreille et porté sur le corps) comme l'exige la FCC pour chaque modèle. La valeur de TAS la plus élevée pour ce modèle de

téléphone testé lorsque placé contre l'oreille est de 0.25 W/kg et, lorsqu'il est porté sur le corps, comme le décrit ce guide d'utilisation, il est de 0.67 W/kg. (Les valeurs pour les appareils portés sur le corps diffèrent selon les modèles en fonction des accessoires offerts et des exigences de la FCC.) Bien qu'il puisse y avoir des différences entre les niveaux de TAS de différents modèles à différentes positions, ils remplissent toutes les conditions du gouvernement sur l'exposition sans danger.

La FCC a accordé une Autorisation d'équipement pour ce modèle de téléphone avec tous les niveaux de TAS indiqués conformes aux consignes d'exposition RF de la FCC. Les informations de TAS pour ce modèle de téléphone se trouvent dans les dossiers de la FCC et peuvent être obtenues dans la section Display Grant du site <http://www.fcc.gov/oet/fccid> avec une recherche sur FCC ID BEJF9100.

D'autres renseignements sur les taux d'absorption spécifique (TAS) peuvent être obtenus sur le site Web de la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA), à <http://www.wow-com.com>.

*Aux États-Unis et au Canada, la limite du TAS pour les téléphones mobiles utilisés par le public est de 1,6 watts/kg (W/kg) moyennée sur un gramme de tissu. La norme comprend une marge importante de sécurité pour offrir une protection supplémentaire au public et pour tenir compte de toute variation dans les mesures.

Les définitions qui suivent vous aideront à comprendre les principaux termes techniques et abréviations utilisés dans ce guide et à tirer pleinement parti des fonctions de votre téléphone mobile.

Interdiction d'appels

Aptitude à restreindre les appels entrants et sortants.

Renvoi automatique d'appel

Service qui permet de réacheminer automatiquement les appels vers un autre numéro.

Appel en attente

Complément de service permettant à un usager en cours de communication d'être informé de l'arrivée d'un autre appel.

GPRS (service général de paquets radio)

Le service GPRS garantit une connexion permanente à Internet aux utilisateurs de téléphones cellulaires et d'ordinateurs personnels. Le GPRS constitue une évolution importante du système GSM (Global System for Mobile Communications). Il permet un accès plus large et plus rapide à de nombreux services

multimédias, accessibles en Web ou en WAP, depuis un mobile ou un assistant numérique personnel.

GSM (Global System for Mobile Communication – Réseau de téléphonie mobile)

Norme internationale de téléphonie cellulaire numérique assurant la compatibilité entre les divers exploitants de réseau. Elle est en vigueur dans la plupart des pays d'Europe et dans beaucoup d'autres régions du monde.

Java

Langage de programmation rendant les applications indépendantes des plates-formes matérielles, petites, moyennes ou larges. Ce langage a principalement été conçu pour le Web, tant pour les sites Web publics que pour les intranets. Lorsqu'un programme Java est exécuté à partir d'une page Web, on l'appelle applet Java. Lorsqu'il est exécuté sur un téléphone mobile ou sur un téléavertisseur, il est appelé MIDlet.

Services d'identification de la ligne appelante (identification de l'appelant)

Service permettant aux abonnés d'afficher ou de bloquer les numéros de téléphone d'appelants.

Appels collectifs

Aptitude à établir une conférence téléphonique à laquelle un maximum de cinq personnes supplémentaires peuvent participer.

Mot de passe téléphonique

Code de sécurité utilisé pour déverrouiller le téléphone lorsque l'option de verrouillage automatique à la mise sous tension a été sélectionnée.

Itinérance

Utilisation du téléphone à l'extérieur de la région locale (pendant les déplacements, par exemple).

SIM (module d'identification d'abonné)

Carte dotée d'une puce contenant tous les renseignements nécessaires pour utiliser le téléphone (réseau et information sur la mémoire, ainsi que les renseignements personnels de l'abonné). La carte SIM est installée dans une petite fente située à l'arrière du téléphone et est protégée par la pile.

SMS (service d'envoi de messages courts)

Service de réseau permettant l'envoi et la réception de messages texte d'un abonné à un autre. Le message créé ou reçu (d'une longueur maximale de 16 0 caractères) peut être affiché, reçu, modifié ou envoyé.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

MEMO